

<<哈飞民意系列乘用车维修手册>>

图书基本信息

书名：<<哈飞民意系列乘用车维修手册>>

13位ISBN编号：9787114045271

10位ISBN编号：7114045271

出版时间：2000-1

出版时间：人民交通出版社

作者：张秀英

字数：544000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<哈飞民意系列乘用车维修手册>>

内容概要

本书为哈飞民意系列乘用车维修参考用书，详细介绍了各部分参数和拆卸安装、故障检测、故障排除的方法等内容，可满足驾驶员和维修人员使用需求，也可作为汽车工程技术人员的参考用书。

<<哈飞民意系列乘用车维修手册>>

书籍目录

1 概述 1.1 性能参数表 1.2 标牌及编号 2 检修数据和维护周期 2.1 拧紧力矩 2.2 检修数据 2.3 维护周期 3 故障检查与修理 3.1 发动机 3.2 离合器 3.3 变速器 3.4 排气歧管和消声器 3.5 主减速器 3.6 传动轴 3.7 制动系统 3.8 悬架、转向系统和轮胎 3.9 车速里程表 3.10 发动机转速表 3.11 燃油表 3.12 水温表 4 发动机 4.1 DA4-62-1A、DA465Q、DA465Q-1A系列发动机 4.2 DA465Q-16mc系列发动机 5 润滑系统 5.1 润滑系统的功能 5.2 润滑方式 5.3 润滑油的选择 5.4 润滑系统的组成及工作流程 5.5 润滑系统主要部件的分解和装配 5.6 润滑系统的检修 6 燃油供给 6.1 电动燃油泵 6.2 燃油系管路 6.3 燃油滤清器 6.4 排放控制系统 7 发动机冷却系统 7.1 概述 7.2 拆卸 7.3 零部件检查 7.4 安装 7.5 维修 8 进、排气系统 8.1 空气滤清器 8.2 排气系统 9 发动机电气系统 9.1 点火系统 9.2 起动系统 9.3 充电系统 10 变速器与换挡操纵机构 10.1 变速器 10.2 换挡操纵机构 11 离合器 11.1 概述 11.2 拆卸 11.3 检查 11.4 安装 11.5 维护 12 传动轴 12.1 概述 12.2 拆卸 12.3 安装 12.4 分解 12.5 重新装配 12.6 维修 12.7 拧紧力矩 13 后桥 13.1 概述 13.2 拆卸 13.3 分解和维修 13.4 装配与调整 14 悬架 14.1 概述 14.2 前悬架总成 14.3 后悬架总成 14.4 轮胎和车轮 15 转向系统 15.1 概述 15.2 拆卸 15.3 分解..... 16 制动系统 17 电气设备 18 空调系统 19 车身附件

<<哈飞民意系列乘用车维修手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>