

图书基本信息

书名：<<激光影碟机激光唱机检修速查手册>>

13位ISBN编号：9787115082251

10位ISBN编号：7115082251

出版时间：2000-1-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：金正,隋陆宁,丛晓文,邹志军

页数：346

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<激光影碟机激光唱机检修速查手 >>

内容概要

本书以表格形式，列举了激光影碟机和激光唱机2000余个常见故障的故障现象、故障部位、故障判断依据、故障原因或检修方法。

书籍目录

第一部分激光影碟机、激光唱机故障速查?

一、激光影碟机(LD、VCD、CVD、SVCD、DVD)故障速查3?

1. 八凌VCP-IC10型VCD机3?
2. 三星DX?350KV兼容机3?
3. 三星DV-430影碟机3?
4. 三星DV-450影碟机4?
5. 三星DV-500K影碟机4?
6. 三星DV-505K影碟机4?
7. 三星DV-530K影碟机4?
8. 三星DV-532K影碟机5?
9. 三星DV-550KV影碟机5?
10. 三星DV-701KC影碟机6?
11. 三星DV-710KN影碟机6?
12. 三星DV-730K影碟机6?
13. 三星DV-850影碟机6?
14. 三星DV-910KW影碟机7?
15. 三星DV-4500KW影碟机7?
16. 三星DV-5500KV影碟机7?
17. 三星DV-7500KV影碟机8?
18. 三星DV-7620KV影碟机8?
19. 三星DVC-460N型VCD机8?
20. 三星DVC-550型VCD机9?
21. 三星DVC-650型VCD机9?
22. 三星DVC-730型VCD机13?
23. 三星DVC-850型VCD机13?
24. 三星DX-V333型VCD机14?
25. 三星MAX-450音响VCD机14?
26. 三星MAX-5600型VCD机14?
27. 万利达VCD-N10型机15?
28. 万利达VCD-N28型机16?
29. 万利达VCD-N30型机18?
30. 万事达VCD-K10型机19?
31. 万事达FL-300V型VCD机20?
32. 万燕CDK-320型VCD机20?
33. 万燕RS-232型VCD机20?
34. 万里通3DK770型VCD机20?
35. 上海K99型VCD机21?
36. 山川421型VCD机21?
37. 山川CD-420型改装VCD机21?
38. 山水VCD270型机21?
39. 山田VCD-K10B型机21?
40. 山星VCD-18型VCD机21?
41. 飞利浦CDC771型VCD机22?
42. 飞利浦CDC763型VCD机22?
43. 飞利浦CDV400/15B型VCD机22?

44. 飞利浦MKH-320型VCD机22?
45. 飞利浦MKH612型VCD机23?
46. 飞利浦VLP720影碟机23?
47. 飞利浦22VP720影碟机23?
48. 飞迪VCD-333型VCD机24?
49. 王牌968VCD机24?
50. 天星DX-V333型VCD机24?
51. 五星VCD机24?
52. 长江VD3000型VCD机24?
53. 长虹VD6000型VCD机26?
54. 东大尼索HCD-988型VCD机27?
55. 东大尼索K999型VCD机27?
56. 东洋K-10型VCD机27?
57. 东鹏LHG VCD-950型机27?
58. 东鹏LHG VCD-955型机29?
59. 东鹏LHG VCD-952型机29?
60. 东鹏LHG VCD-960K型机29?
61. 东鹏LHG VCD-966K型机29?
62. 东鹏LHG VCD-970A型机31?
63. 乐声VCD-K10型机31?
64. 北京装788V/15型三碟机32?
65. 四通博石K870型VCD机32?
66. 永立VCP-K100型机32?
67. 永立VCD-K100型机32?
68. 永立VCD-K600型机33?
69. 先科AL-P612型VCD机33?
70. 先科AL-P628型VCD机33?
71. 先科AL-P638型VCD机33?
72. 先锋CLD?S250影碟机34?
73. 先锋CLD?S260影碟机36?
74. 先锋CLD?S270影碟机39?
75. 先锋CLD?S280影碟机42?
76. 先锋CLD?S350影碟机42?
77. 先锋CLD?S360影碟机44?
78. 先锋CLD?S370影碟机44?
79. 先锋CLD-100KV型LD/VCD兼容机45?
80. 先锋CLD-1070影碟机45?
81. 先锋CLD-1080影碟机45?
82. 先锋CLD-1570K影碟机46?
83. 先锋CLD-1580K影碟机46?
84. 先锋CLD-1590K影碟机47?
85. 先锋CLD-1710K影碟机48?
86. 先锋CLD-1720K影碟机48?
87. 先锋CLD-1730K影碟机49?
88. 先锋CLD-1750KV影碟机50?
89. 先锋CLD-1770K影碟机51?
90. 先锋CLD-1810K影碟机51?

91. 先锋CLD-1910K影碟机51?
92. 先锋CLD-2590K影碟机51?
93. 先锋CLD-2720影碟机51?
94. 先锋CLD-3070影碟机52?
95. 先锋CLD-3390影碟机52?
96. 先锋PD-6050影碟机52?
97. 先锋PD-7507影碟机52?
98. 先锋LDE-100影碟机52?
99. 先锋DVL-909型DVD机53?
100. 汤姆逊368K影碟机53?
101. 步步高AB002型VCD机53?
102. 声霸王SBK-3000型VCD机53?
103. 声丽VCD-800K型机53?
104. 和丰330型VCD机53?
105. 宝电VCD-973型机54?
106. 宝华VCD-830型机54?
107. 百骏V333型VCD机54?
108. 松下LX-101影碟机54?
109. 松下LX-550影碟机54?
110. 松下LX-H170EN影碟机55?
111. 松下LX-H180影碟机55?
112. 松下LX-K500影碟机55?
113. 松下LX-K550EN影碟机56?
114. 松下LX-K670影碟机56?
115. 松下LXK-680EN影碟机56?
116. 松下LX-LX750MKII影碟机56?
117. 松下LX-K770影碟机57?
118. 松下LX-V850影碟机57?
119. 松下LX-K880影碟机57?
120. 松下LX-V860EN影碟机57?
121. 松下DX-V333影碟机58?
122. 松下SL-VP50型VCD机58?
123. 松下SL-VS501型VCD机58?
124. 松下A300MV型DVD机58?
125. 松立S-9001B型VCD机58?
126. 现代HCV-300型VCD机59?
127. 现代HCV-1000型VCD机59?
128. 现代HCF-3000型VCD机59?
129. 海月SA-8800型VCD机60?
130. 海月SA-9200型VCD机60?
131. 超霸LDP-800K型VCD机60?
132. 奇声830型VCD机60?
133. 奇声868型VCD机60?
134. 奇声869型VCD机60?
135. 奇声880型VCD机61?
136. 奇声890型VCD机61?
137. 金辉DB-97A型VCD机61?

<<激光影碟机激光唱机检修速查手 >>

138. 格力VML-113V型VCD机61?
139. 庭威单碟VCD机61?
140. 星王VCP-K10型VCD机61?
141. 星王VCP-K333型VCD机62?
142. 星王VCP-K777型VCD机62?
143. 星王VCP-K999B型VCD机62?
144. 星王VCP-F11型VCD机62?
145. 星王VCD-3D333型机63?
146. 星球150型VCD机63?
147. 星球CD20改装VCD机63?
148. 星河SRC-XH-II型VCD机63?
149. 星河SRC-XH-III型VCD机64?
150. 健伍LVD-280影碟机64?
151. 健伍LVD-300影碟机65?
152. 健伍DP?M5520影碟机65?
153. 爱华NSX-K900D型VCD机65?
154. 爱华NSX-K950D型VCD机66?
155. 爱华NSX?R66音响VCD机66?
156. 爱华LV?X800影碟机66?
157. 爱华VCD-168型VCD机66?
158. 爱华K9000组合音响VCD机66?
159. 爱多IV-300BK型VCD机66?
160. 爱多IV-305BK型VCD机67?
161. 爱多IV-308型VCD机67?
162. 爱多IV-620BK型VCD机67?
163. 爱多IV-620AK型VCD机67?
164. 爱多IV-720AK型VCD机68?
165. 爱多IV-720BK型VCD机68?
166. 爱多IV-730BK型VCD机69?
167. 爱多IV-820BK型VCD机69?
168. 爱佳DX-V333型VCD机69?
169. 爱特2213型CD机改型VCD机69?
170. 索尼MDP-195影碟机70?
171. 索尼MDP-390K影碟机70?
172. 索尼MDP-455GX影碟机70?
173. 索尼MDP-660影碟机70?
174. 索尼MDP?A影碟机71?
175. 索尼MDP?A300影碟机71?
176. 索尼MDP?A500影碟机71?
177. 索尼MDP?A550影碟机72?
178. 索尼MDP?A600K影碟机72?
179. 索尼MDP-A660K型影碟机72?
180. 索尼MDP-A800K型影碟机73?
181. 索尼MDP?A800K2影碟机73?
182. 索尼MDP?A3000影碟机73?
183. 索尼A型系列C型轨道AB面翻转型影碟机73?
184. 索尼MDP-K1型影碟机74?

<<激光影碟机激光唱机检修速查手 >>

185. 索尼MDP?K3影碟机74?
186. 索尼MDP?K8影碟机74?
187. 索尼MDP?K10影碟机75?
188. 索尼MDP?K15影碟机75?
189. 索尼MDP?V8K影碟机75?
190. 索尼MDP?U3影碟机75?
191. 索尼MDP?U3R影碟机76?
192. 索尼VCP-C1型VCD机76?
193. 索尼VCP-10型VCD机77?
194. 索尼VCP-S55型VCD机77?
195. 索尼VCP-F11型VCD机78?
196. 索尼CDP-M97型VCD机78?
197. 索尼CDP-297型VCD机78?
198. 索尼LBK-N350型音响VCD机78?
199. 索尼K-330B型VCD机78?
200. 索华K10型VCD机(改装机)79?
201. 科达VCD-S260型VCD机79?
202. 皇牌3DK-770型VCD机79?
203. 夏普MV?D100影碟机79?
204. 夏普MV?K30X影碟机79?
205. 夏普MV?K70X影碟机79?
206. 夏普MV?K5000影碟机80?
207. 夏普MV?K5000X影碟机80?
208. 夏普MV?K7000影碟机80?
209. 夏普MV?K7000X影碟机82?
210. 夏普MV?K7200影碟机83?
211. 夏普MV?K7200X影碟机83?
212. 夏普MV?K7300影碟机84?
213. 夏普MV?K7500X影碟机84?
214. 夏普MV?K7500BS影碟机84?
215. 夏普MV?K7700BK影碟机85?
216. 夏普MV?K8000影碟机85?
217. 夏普MV?K8000X(BK)影碟机86?
218. 夏普MV?K8000MKII影碟机87?
219. 夏普DX-V200X型VCD机87?
220. 夏普DX-V333型VCD机88?
221. 厦华VCD-168型VCD机89?
222. 厦新777型VCD机89?
223. 高仕达FL?R300V影碟机89?
224. 高仕达FL-R333V型VCD机91?
225. 高仕达FL-R515V型VCD机91?
226. 高仕达FL-R888K型VCD机92?
227. 高仕达GVD-2000P型VCD机92?
228. 新科VCD-10型VCD机92?
229. 新科VCD-20C型VCD机93?
230. 新科VCD-22C型机94?
231. 新科VCD-25C型机95?

- 232. 新科VCD-28C型机96?
- 233. 新科VCD-30型机96?
- 234. 新科VCD-320型机97?
- 235. 新科VCD-330型机98?
- 236. 新科500A型音响VCD部分99?
- 237. 新科VCD-500B音响VCD部分100?
- 238. 新马兰士NCD-2000CR影碟机100?
- 239. 富丽MD?K55影碟机101?
- 240. 富丽MD?K919影碟机101?
- 241. 雄鹰FD-2028型VCD机101?
- 242. 雄鹰FD-2038型VCD机102?
- 243. 雄鹰FD-2068型VCD机102?
- 244. 雄鹰FD-2089型VCD机102?
- 245. 熊猫2858型VCD机102?
- 246. 德加拉18K型VCD机103?
- 247. 康佳V28型VCD机103?
- 248. 雷庭VCD机103?
- 249. BMBLV-1500S影碟机103?
- 250. GIEC VD-230型VCD机103?
- 251. KING333型VCD机103?
- 252. ONEK150型VCD机104?
- 253. SOVA830型VCD机104?
- 254. WAYO?VCD机104?.
- .二、激光唱机故障速查105?
- 1. 三洋CP810型CD唱机105?
- 2. 三洋CP9005型CD机105?
- 3. 三洋CP-9325型CD唱机105?
- 4. 三洋DCD-J1型CD机105?
- 5. 三洋MSI微型组合音响CD部分106?
- 6. 三星DC-430型CD唱机106?
- 7. 三星MAX-450V音响CD部分106?
- 8. 山川CD420型CD唱机106?
- 9. 山川CD421型CD唱机106?
- 10. 飞利浦AK-640型CD唱机106?
- 11. 飞利浦AK-696型CD唱机107?
- 12. 飞利浦CD-380型CD唱机107?
- 13. 飞利浦CD-720型CD唱机107?
- 14. 飞利浦FW-30型音响CD部分107?
- 15. 飞利浦MKH-310型CD唱机107?
- 16. 飞利浦MKH-320型CD唱机108?
- 17. 飞利浦MKH612型CD唱机108?
- 18. 日立CH-5000型CD唱机108?
- 19. 日立HTC-C15型CD唱机108?
- 20. 世达CD-913型CD唱机109?
- 21. 东大尼索HCD-988型CD唱机109?
- 22. 东大尼索HCD-989型CD唱机109?
- 23. 东大尼索HCD-9393型CD唱机109?

24. 东大CDG-K999型CD机110?
25. 兰光LG-938型音响CD部分110?
26. 先驱MD-911CD型CD唱机110?
27. 先驱MD-912型CD唱机110?
28. 先锋CD891R型CD唱机110?
29. 先锋CLD-270型CD唱机110?
30. 先锋CLD-3390型CD唱机111?
31. 先锋PD-6050型CD唱机111?
32. 先锋PD-J800M型CD唱机111?
33. 先锋PD-T303型CD唱机111?
34. 先锋PD-T503型CD唱机111?
35. 先锋PD-T507型CD唱机112?
36. 华强CD-9393G型CD唱机112?
37. 华强HQ-8000型CD唱机112?
38. 华强HQ-8002型CD唱机113?
39. 利华LH-938型CD唱机113?
40. 奇声CDP-838R型CD唱机113?
41. 拉索尼克BD-5010型CD唱机113?
42. 松下SL-PD827A型CD唱机114?
43. 松下SL-PD82A型CD唱机114?
44. 松下777型CD唱机114?
45. 松下Z-1100型CD唱机114?
46. 明科MK-757型CD唱机114?
47. 宝佳2213型CD唱机114?
48. 金索尼克CD唱机115?
49. 星河790音响CD部分115?
50. 星球XQ-188音响CD部分115?
51. 高声CDK-118型CD唱机115?
52. 高仕达FL-R300V型CD唱机115?
53. 高仕2213型CD唱机115?
54. 佳海JH-938型CD唱机116?
55. 健伍DP-49型CD唱机116?
56. 健伍DP-57型CD唱机116?
57. 健伍DP-1010型CD唱机116?
58. 健伍DP-M5520型LD唱机116?
59. 健伍DP-M5540型CD唱机117?
60. 健伍LVD-280型CD唱机117?
61. 健伍LVD-300型CD唱机117?
62. 健伍UD-500型CD唱机118?
63. 健伍UD-502音响CD部分118?
64. 索尼988型CD唱机118?
65. 索尼BCD-497型CD唱机118?
66. 索尼CD-390型CD唱机119?
67. 索尼CDP-235型CD唱机119?
68. 索尼CDP-295型CD唱机119?
69. 索尼CDP-297型CD唱机119?
70. 索尼CDP-390型CD唱机120?

- 71.索尼CDP-C535型CD唱机120?
- 72.索尼CDP-C545型CD唱机120?
- 73.索尼CDP-M11型CD唱机120?
- 74.索尼D-131型CD唱机120?
- 75.索尼FH-B59型音响CD部分121?
- 76.索尼FH-B60型音响CD部分121?
- 77.索尼FH-B65型音响CD部分121?
- 78.索尼FH-B66型音响CD部分121?
- 79.索尼FH-B70型音响CD部分122?
- 80.索尼MDP?U型CD唱机122?
- 81.索尼PCB-2F型台式音响CD部分123?
- 82.索尼VCP-K10型CD唱机124?
- 83.爱华DX-M55型CD唱机125?
- 84.爱华NSX-320组合音响CD部分125?
- 85.爱华NSX-330组合音响CD部分125?
- 86.爱华NSX-520音响CD部分125?
- 87.爱华NSX-550G型音响CD部分126?
- 88.爱华NSX-750G型音响CD部分126?
- 89.爱华NSX-990音响CD部分126?
- 90.爱华NSX-999音响CD部分126?
- 91.爱华NSX-2100型音响CD部分127?
- 92.爱华NSX-D750G型CD唱机127?
- 93.爱华NSX-V30型CD唱机127?
- 94.爱华V71G型音响CD部分127?
- 95.爱华Z-720音响CD部分127?
- 96.爱华Z-D3000M音响CD部分128?
- 97.爱特CD-80R型CD唱机128?
- 98.爱特CD-850R型CD唱机128?
- 99.爱特CD-2009HR型CD唱机128?
- 100.爱特CD-2208HR型CD唱机128?
- 101.爱特CD-2210HR型CD唱机129?
- 102.爱特CD-2213HR型CD唱机129?
- 103.爱特CDP-906HR型CD唱机129?
- 104.爱特DP-906HR型CD唱机130?
- 105.爱特DS-3000型CD唱机130?
- 106.深圳CDK-118型CD唱机130?
- 107.精工-S 型台式组合音响CD部分130?
- 108.猫王1016型CD唱机130?
- 109.雅马哈CD-X2型CD唱机130?
- 110.蓝海LH-9506型CD唱机130?
- 111.新马士CD-2000CR型CD唱机131?
- 112.新马士NAXN-CD型CD唱机131?
- 113.新科AL-P696型CD唱机131?
- 114.新科MCD-1520(CD-G)组合音响CD部分131?
- 115.新科VCD500B型CD唱机131?
- 116.熊猫CD-2802型CD唱机131?
117. AOLER CDP-790型CD唱机132?

118. BOKAI CDG-2213HR型CD唱机132?
119. BCD-497型CD唱机132?
120. BOS CDP-411型CD唱机132?
121. CD-80R型CD唱机132?
122. CD350型CD唱机132?
123. CDK-118型CD唱机133?
124. CROWN CDDK6800R组合音响CD部分133?
125. CH-5000型5碟CD唱机133?
126. DV-500型CD唱机133?
127. DV-532K型CD唱机133?
128. DV-910WK型CD唱机133?
129. DV-710K型CD唱机134?
130. DIGITAL便携式CD唱机134?
131. GACLER GL-903型CD唱机134?
132. KONES CD-2213HR型CD唱机134?
133. HCD-980型CD唱机134?
134. HJ-310便携式CD唱机134?
135. MENON DCD-9428型CD唱机135?
136. NISVS MINI2000型音响CD部分135?
137. NSX-K77型CD唱机135?
138. ONE BCD-497型CD唱机135?
139. ONE BCD-950型CD唱机136?
140. PAIAIC CDP-777型CD唱机136?
141. PAIAIC CD-9393型CD唱机136?
142. POSY-8000型CD唱机137?
143. SCOM CD990型CD唱机137?
144. TEAC P280型CD唱机137?
145. TEOHNICS HCD-9292CD唱机137?
146. XH-790型CD唱机137?

第二部分激光影碟机、激光唱机故障检修程序图?

一、激光影碟机、激光唱机故障检修程序图141?

电源故障141?

- 1.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机电源故障141?
 - 2.三星DV-500K型影碟机DC ± 5V异常142?
 - 3.三星DV-500K型影碟机DC ± 14V异常142?
 - 4.三星DVC-650/S型影碟机电源故障143?
 - 5.夏普MV-K8000X(BK)/K8500X(GY)型影碟机不动作144?
 - 6.新科25C型VCD机不工作145?
 - 7.新科25C型VCD机电源不正常146?
- 遥控器、面板功能按键失灵147?
- 8.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机遥控器失灵147?
 - 9.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机数字键和跳跃键工作不正常147?
 - 10.高仕达FL-R333V/R302V型VCD机键控器、声音变换器故障148?
 - 11.高仕达FL-R515V型VCD机键控器、声音变换器故障148?
- 托盘出入、碟片加卸载故障149?
- 12.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机按下电源键时滑动电机不移动149?

<<激光影碟机激光唱机检修速查手 >>

- 13.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机托盘不打开149?
- 14.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机托盘不关闭150?
- 15.长虹VD3000型VCD机盘仓进出动作不正常或不动作150?
- 16.先锋CLD-1730K型影碟机不能加载151?
- 17.先锋CLD-1730K型影碟机加载不到位151?
- 18.索尼MDP-455SA型影碟机不能加载152?
- 19.索尼MDP-455SA型影碟机加载不到位152?
- 20.夏普MV-K8000X/BK型影碟机不能加载153?
- 21.夏普MV-8000X/BK型影碟机加载不到位153?
- 22.新科25C型VCD机不开门154?
- 23.新科25C型VCD机不关门154?
- 24.新科25C型VCD机开机齿轮打滑喀喀响155?
激光头组件有关故障155?
- 25.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机聚焦不工作155?
- 26.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机聚焦差错检验156?
- 27.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机聚焦正常、循迹工作不正常156
- 28.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机激光头检验157?
- 29.三星DVC-850型影碟机导入系统不工作157?
- 30.飞利浦VCD928型影碟机光路径故障158?
- 31.飞利浦VCD928型影碟机聚焦路径故障159?
- 32.飞利浦VCD928型影碟机径向跟踪路径故障160?
- 33.长虹VD3000型VCD机无聚焦动作161?
- 34.长虹VD3000型VCD机径向电机不动162?
- 35.先科AL-P638K型VCD机无激光输出162?
- 36.先锋CLD-1730K型影碟机无激光发射163?
- 37.先锋CLD-1730K型影碟机激光头不移动164?
- 38.先锋CLD-1730K型影碟机无聚焦访问动作165?
- 39.声宝DX-V333X型影碟机激光灯不亮166?
- 40.声宝DX-V333X型影碟机聚焦失灵167?
- 41.声宝DX-V333X型影碟机跟踪搜索故障167?
- 42.声宝DX-V333X型影碟机滑动电机不旋转168?
- 43.声宝DX-V333X型影碟机滑动伺服器操作故障168?
- 44.松下LX-101型影碟机聚焦伺服系统故障169?
- 45.松下LX-K670/K770型影碟机聚焦伺服系统故障170?
- 46.松下LX-K670/K770型影碟机循迹不良171?
- 47.高仕达FL-R333V/R302V型VCD机激光器不发亮172?
- 48.高仕达FL-R515V型VCD机激光器不发亮172?
- 49.索尼MDP-455SA型影碟机无激光发射173?
- 50.索尼MDP-455SA型影碟机激光头不移动173?
- 51.夏普MV-K7500型影碟机无激光发射174?
- 52.夏普MV-8000X/BK型影碟机无激光发射174?
- 53.夏普MV-8000X/BK型影碟机聚焦困难175?
- 54.夏普MV-8000X/BK型影碟机跳选困难176?
- 55.新科25C型VCD机无激光发射176?
- 56.新科25C型VCD机不聚焦177?
- 57.新科25C型VCD机有激光发射但无聚焦动作177?
碟片旋转、伺服故障178?

<<激光影碟机激光唱机检修速查手 >>

- 58.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机主轴电机不工作178?
- 59.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机盘速紊乱178?
- 60.三星DVC-650/650S型影碟机光盘旋转故障179?
- 61.三星DVC-850型影碟机光盘旋转故障180?
- 62.飞利浦VCD928型影碟机旋转电机路径故障182?
- 63.长虹VD3000型VCD机光盘不转183?
- 64.长虹VD3000型VCD机光盘不转动或转动不正常183?
- 65.长虹VD3000型VCD光盘转动又停止184?
- 66.先锋CLD-1730型影碟机主轴电机不转184?
- 67.松下LX-101型影碟机主轴电机故障185?
- 68.松下LX-K670/K770型影碟机主轴电机不转186?
- 69.索尼MDP-455SA型影碟机主轴电机不转187?
- 70.夏普MV-K8000X型影碟机碟片不动作188?
- 71.新科25C型VCD机碟片不转189?
- 72.新科25C型VCD机碟片反飞转、主导伺服不良190?
显示故障190?
- 73.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机显示屏显示故障190?
- 74.三星DVC-650/S型影碟机显示屏故障191?
- 75.飞利浦VCD928型影碟机无OSD191?
- 76.长虹VD3000型VCD机VFD无显示192?
- 77.长虹VD3000型VCD机VFD显示异常193?
- 78.先科AL-P638K型VCD机无显示193?
- 79.先锋CLD-1730K型影碟机无字符显示193?
- 80.声宝DX-V333X型影碟机初始屏幕无显示194?
- 81.声宝DX-V333X型影碟机视频时钟失效195?
- 82.声宝DX-V333X型影碟机ON?SCREEN无显示195?
- 83.新科25C型VCD机显示故障196?
播放碟片无图像、无声音196?
- 84.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机LD不工作196?
- 85.三星DV-500K型影碟机LD不能播放197?
- 86.三星DVC-650型VCD机播放碟片无图像无声音198?
- 87.声宝MV-K7000X(BK)型影碟机LD/CD部分不工作199?
- 88.声宝MV-K7000X(BK)型影碟机LD光盘不工作200?
- 89.声宝DX-V333X型影碟机VCD/CD?G操作失误201?
- 90.松下LX-K670/K770型影碟机不能进入播放状态202?
- 91.松下SA-VC10型VCD机播放VCD无图像、无声音203?
- 92.夏普MV-K8000X型影碟机LD/CD均不工作204?
- 93.夏普MV-K8000X型影碟机LD不工作205?
- 94.夏普MV-K8000X型影碟机不放像205?
- 95.夏普MV-K8000X/BK型影碟机无图无声206?
- 96.新科25C型VCD机重放无图像、无声音206?
图像播放故障207?
- 97.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无视频信号207?
- 98.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无复合同步信号208?
- 99.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机不显示蓝色背景209?
- 100.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机CDG故障209?
- 101.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无PAL模式输出210?

- 102.三星DV-500K型影碟机无视频信号211?
- 103.三星DV-735K/535K/435/532KV/4500V/5500KV型影碟机无图像212?
- 104.三星DVC-650/650S型影碟机无图像213?
- 105.飞利浦 VCD928型影碟机无视频/音频输出214?
- 106.飞利浦 VCD928型影碟机CD?G光盘无视频输出215?
- 107.长虹VD3000型VCD机无图像215?
- 108.先锋CLD-1730K型影碟机LD有声音、无图像216?
- 109.先锋CLD-1730K型影碟机重放图像出现波纹干扰217?
- 110.先锋CLD-1730K型影碟机无字符显示218?
- 111.先锋CLD-1780K型影碟机图像有水平干扰条纹218?
- 112.声宝MV-K7000X(BK)型影碟机无图像218?
- 113.松下SA-VC10型VCD机播放CD?G光盘无图像219?
- 114.松下SA-VC10型VCD机播放VCD光盘有声音、无图像220?
- 115.松下SA-VC10型VCD机播放VCD光盘无蓝色背景221?
- 116.高仕达FL-R333V/R302V型VCD机播放无图像222?
- 117.高仕达FL-R333V/F302V型VCD机图像故障223?
- 118.索尼MDP-455SA型影碟机重放图像无彩色224?
- 119.夏普MV-K8000X型影碟机无图像或图像不正常224?
- 120.夏普MV-8000X/BK型影碟机有声音无图像225?
- 121.夏普MV-8000X/BK型影碟机重放图像同步不良226?
- 122.夏普MV-8000X/BK型影碟机重放图像有细白线出现227?
- 123.夏普MV-8000X/BK型影碟机重放图像彩色闪烁227?
- 124.夏普MV-8000X/BK型影碟机重放图像色调不良228?
- 125.夏普MV-K8500X(GY)型影碟机无图像228?
声音播放故障228?
- 126.三星DV-500K型影碟机CD不能放音228?
- 127.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无数字声音229?
- 128.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无模拟声音230?
- 129.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机头戴耳机无输出231?
- 130.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机话筒不工作232?
- 131.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无话筒信号输出(一)233?
- 132.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无话筒信号输出(二)234?
- 133.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机回声混响不工作234?
- 134.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机串音235?
- 135.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机CD不工作235?
- 136.三星DV-735K/535K/435/532KV/4500V/5500KV型影碟机无数字声音、
无模拟声音236?
- 137.三星DV-735K/535K/435/532KV/4500V/5500KV型影碟机歌声消除功能不起作用237?
- 138.三星DV-735K/535K/435/532KV/4500V/5500KV型影碟机语音改变功能不
起作用237?
- 139.三星DV-735K/535K/435/532KV/4500V/5500KV型影碟机不能消声238?
- 140.三星DVC-650/S型VCD机CD播放故障238?
- 141.三星DVC-650/S型VCD机无声音239?
- 142.三星DVC-650/S型VCD机消声电路故障239?
- 143.三星DVC-650/S型VCD机声控转换不工作239?
- 144.三星DVC-850型影碟机无声音240?
- 145.三星DVC-850型影碟机不能消声241?

<<激光影碟机激光唱机检修速查手 >>

- 146.三星DVC-850型影碟机音量变换不工作241?
- 147.长虹VD3000型VCD机无声音242?
- 148.先锋CLD-1730K/1780K型影碟机重放LD碟无声音243?
- 149.声宝MV-K7000X(BK)型影碟机无声音243?
- 150.声宝DX-V333X型影碟机CD不工作244?
- 151.声宝DX-V333X型影碟机无声音输出245?
- 152.松下SA-VC10型VCD机播放CD光盘无声246?
- 153.松下SA-VC10型VCD机播放VCD光盘有图像、无声音247?
- 154.高仕达FL-R333V/R302V型VCD机CD部分故障247?
- 155.高仕达FL-R333V/F302V型影碟机控制键、音量改变部分故障248?
- 156.高仕达FL-R333V/R302V型VCD机话筒、回声故障249?
- 157.高仕达FL-R515V型VCD机CD部分故障249?
- 158.高仕达FL-R515V型VCD机话筒、回声故障249?
- 159.索尼MDP-455SA型影碟机重放有图无声250?
- 160.夏普MV-K8000X(BK)型影碟机无伴音250?
- 161.夏普MV-8000X/BK型影碟机重放有图像、无声音251?
- 162.夏普MV-8000X/BK型影碟机重放CD无声252?
- 163.夏普MV-K8000X(BK)型影碟机激光碟不演奏253?
- 164.夏普MV-K8500X(GY)型影碟机激光碟不演奏253?
- 165.夏普MV-K8500X(GY)型影碟机无声音253?
- 166.新科25C型VCD机重放有图像、无声音254?
读碟、选曲故障254?
- 167.三星DV-530K/530V/430/350KV/7500KV型影碟机无碟错误254?
- 168.万利达N28型VCD机不读盘255?
- 169.万利达N30型VCD机不读盘255?
- 170.先锋CLD-1730K型影碟机读不出目录256?
- 171.松下LX-101型影碟机不能读LD光盘导引信号256?
- 172.高仕达FL-R333V/R302V型VCD机无初始读数257?
- 173.高仕达FL-R333V/R302V型影碟机不读盘260?
- 174.高仕达FL-R515V型VCD机无初始读数262?
- 175.索尼MDP-455SA型影碟机读不出目录263?
- 176.新科25C型VCD机唱片旋转但TOC读不出263?
- 177.新科25C型VCD机读碟故障263?
- 二、激光(CD)唱机故障检修程序图264?
电源故障264?
- 1.飞利浦 CD624型CD唱机不工作264?
- 2.东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机电源电压变动时不能正常动作265?
- 3.松下SL-P202型CD唱机电源打不开、不装唱片265?
- 4.松下SL-P210型CD唱机电源故障266?
- 5.索尼PCB-2型CD唱机不工作267?
- 6.爱华NSX-330型CD唱机不工作267?
- 7.夏普WQ-CD220型CD唱机工作不正常268?
- 8.夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分不工作269?
- 9.夏普CD-K4552型CD唱机不能播放270?
- 10.夏普CD-K4552型CD唱机工作不正常270?
11. JVC CA-MXMIBK型CD唱机电源故障271?
12. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分电源故障272?

13. JVC DX-MX77TA/CA-MX77TA组合音响CD部分电源故障273?
面板按键故障274?
14. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机快进/快倒操作不能正常动作274?
15. 夏普CD-C550X(BK)/CD-K565X(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机光碟部按键动作故障275?
16. JVC CA-MXMIBK型CD唱机前面板电路故障275?
17. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分前面板电路故障276?
托盘出入、碟片加卸载故障276?
18. 飞利浦AK696型CD唱机盘仓进出动作异常、不动作276?
19. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机无唱盘、电源开关接通, 唱片门开关CLT: ON277
20. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机有唱盘, 电源开关接通, 唱片门开关CLT: ON278
21. 松下SL-P210型CD唱机托盘进出不正常279?
22. 夏普CD-C550X(BK)/CD-K565X(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机光碟托盘开闭不灵279?
23. 夏普CD-K30X/CP-K30X型CD唱机磁碟固定座不进行开/闭280?
24. 夏普CD-K60X(BK)/CP-K60X(BK)型CD唱机光碟托盘不开/闭280?
25. JVC CA-MXMIBK型CD唱机装碟电路故障281?
26. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分托盘异常移动或不动281?
激光头组件有关故障282?
27. 飞利浦AK696型CD唱机聚焦伺服电路故障282?
28. 飞利浦AK696型CD唱机循迹伺服电路故障283?
29. 飞利浦AK696型CD唱机径向电机伺服电路故障283?
30. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机通电后激光二极管不亮284?
31. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机聚焦不接通285?
32. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机输送电机不将激光头送至内圈286?
33. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机不进行聚焦查寻287?
34. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机不能进行跟踪查寻287?
35. 松下SL-P210型CD唱机聚焦伺服故障288?
36. 松下SL-P210型CD唱机跟踪伺服电路不正常289?
37. 松下SL-P210型CD唱机激光横动伺服电路故障289?
38. 索尼PCB-2型CD唱机无光束290?
39. 索尼PCB-2型CD唱机聚焦故障290?
40. 夏普CD-C550X(BK)/CD-K565(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机跟踪系统故障291?
41. 夏普CD-K30X/CP-K30X型CD唱机激光不亮291?
42. 夏普CD-K30X/CP-K30X型CD唱机聚焦伺服用锯齿波不输出292?
43. 夏普CD-K30X/CP-K30X型CD唱机滑动电机不回转292?
44. 夏普CD-K30X/CP-K30X型CD唱机滑动伺服不动作293?
45. 夏普CD-K40X(BK)/CP-K40X(BK)型CD唱机不聚焦293?
46. 夏普CD-K4552型CD唱机激光二极管工作不正常(一)294?
47. 夏普CD-K4552型CD唱机激光二极管工作不正常(二)294?
48. 夏普WQ-CD220型CD唱机不能正常寻迹295?
49. 夏普CD-K4552型CD唱机激光盘托架不能进出295?
50. 夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分激光器不发光296?
51. 夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分不聚焦297?
52. 夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分聚焦伺服用锯齿波未输出298?
53. 夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分滑动电机不转298?
54. 夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分滑动伺服不工作299?
55. 夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分轨迹搜索不能进行299?

56. 夏普 WQ-CD220型CD唱机激光头工作不正常300?
57. 夏普 WQ-CD220型CD唱机不能聚焦300?
58. 夏普 WQ-CD220型CD唱机聚焦伺服电路锯齿波发生器无输出301?
59. 夏普 WQ-CD220型CD唱机滑动电机不运动301?
60. 夏普 WQ-CD220型CD唱机滑动电机不能正常工作302?
61. JVC CA-MXMIBK型CD唱机聚焦电路故障302?
62. JVC CA-MXMIBK型CD唱机送给部分故障303?
63. JVC CA-MXMIBK型CD唱机循迹电路故障303?
64. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分聚焦电路故障304?
65. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分送给电路故障305?
66. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分循迹电路故障306?
碟片旋转与伺服故障307?
67. 飞利浦AK696型CD唱机主轴伺服故障307?
68. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机唱盘电机不转308?
69. 东芝XR-9459/P21/P22型激光唱机唱盘电机不加速309?
70. 东芝XR-9459/P21/P22型激光唱机唱盘电机转动失常310?
71. 夏普 CD-C550X(BK)/CD-K565X(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机光碟操作钮不动作311?
72. 夏普 CD-C550X(BK)/CD-K565X(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机转盘动作不灵311?
73. 夏普 CD-C550X(BK)/CD-K565X(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机转盘停止不灵311?
74. 夏普 CD-K30X/CP-K30X型CD唱机旋转电机CLV伺服不良312?
75. 夏普 CD-K40X(BK)/CP-K40X(BK)型CD唱机光碟不动作313?
76. 夏普 CD-K40X(BK)/CP-K40X(BK)型CD唱机光碟机构不进行上、下移动314?
77. 夏普 CD-K40X(BK)/CP-K40X(BK)型CD唱机旋转电动机CLV伺服不良315?
78. 夏普 CD-K4552型CD唱机主导轴电机不转316?
79. 夏普 WQ-CD220型CD唱机主导轴电机伺服电路故障316?
80. 夏普 GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分主轴电机的CLV伺服有故障317?
81. JVC DX-MX70BK/CA-MX70BK组合音响CD部分主轴电路故障318?
82. JVC CA-MXMIBK型CD唱机主轴电机转动故障319?
83. 索尼机芯CD唱机唱盘不转319?
显示故障320?
84. 飞利浦AK696型CD唱机显示异常320?
85. 东芝 XR-9459/P21/P22型CD唱机LD不点亮320?
86. 东芝 XR-9459/P21/P22型CD唱机 按下播放键不显示正常的01321?
87. 东芝 XR-9459/P21/P22型CD唱机显示不由01 00 : 00开始322?
88. 夏普 CD-K30X/CP-K20X型CD唱机荧光字符显示管不照亮323?
89. 夏普 CD-K4552型CD唱机LCD不显示323?
90. 夏普 GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分LCD不工作324?
91. 夏普 WQ-CD220型CD唱机LCD工作不正常325?
92. 索尼机芯CD唱机显示不良326?
HF(RF)故障326?
93. 夏普 GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分HF错误326?
94. 夏普 CD-K30X/CP-K30X型CD唱机高频失常327?
95. 夏普 WQ-CD220型CD唱机高频信号波形不正常328?
无声故障328?
96. 东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机 8cm唱碟不能正常播放328?
97. 松下SL-P202型CD唱机TOC读出操作-放音故障329?
98. 松下SL-P210型CD唱机数字音频电路工作不正常331?

- 99.松下SL-PD827型CD唱机不放音332?
- 100.夏普CD-K4552型CD唱机音频电路工作不正常334?
- 101.夏普GX-CD510Z(GY)组合音响CD部分无音频输出334?
- 102.夏普WQ-CD220型CD唱机没有声音输出335?
声音中断、串音、失真等故障335?
- 103.东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机声音中断及混入杂音335?
- 104.东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机播放过程中跳音336?
- 105.夏普CD-C550X(BK)/CD-K565(BK)/CP-C550(BK)型CD唱机再生限于有声碟时才可执行?336?
TOC读取故障337?
- 106.飞利浦AK696型CD唱机TOC读取故障337?
- 107.东芝XR-9459/P21/P22型CD唱机不能搜索节目338?
- 108.夏普CD-K40X(BK)/CP-K40X(BK)型CD唱机不能进行乐曲搜索339?
.附录340?
- 1.激光唱机、影碟机常用集成电路功能及其代用型号一览表340?
- 2.常用激光头组件类型及适用机型一览表343?
- 3.松下系列激光头组件型号及适用机型一览表345?
- 4.激光唱机、影碟机常用电机适用机型一览表346?

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>