

<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

图书基本信息

书名：<<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南>>

13位ISBN编号：9787302257059

10位ISBN编号：7302257051

出版时间：2011-7

出版时间：清华大学

作者：David Busch

页数：410

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

### 内容概要

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》首先介绍了设置D3s / D3x相机、播放和拍摄菜单、定制设置和自定义功能，然后介绍了微调曝光、自动对焦选项、即时取景和高级拍摄技巧、使用镜头、利用不同光照环境。

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》并不是对随机用户说明书的简单改进，书中对重要选项设置的原理说明深入浅出，对于各种配置和设置，作者均提供了自己的感性的观点。

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》作者David Busch是国外著名的摄影类畅销书作家。

他曾经做过20多年的自由摄影记者，后来才转向专职编写数码摄影图书，他同时经营着自己的商业工作室，还为一家日报和纽约学院拍摄运动照片。

David

Busch的照片曾在众多杂志上发表，比如《科学美国人》和《彼得森的摄影》，他的文章出现在数百种其他出版物上。

他还为cNet

Networks和Computer

Shopper网站对数十种数字相机做过测评。

Busch在“计算机出版奖”颁发的前两年曾获得最高类别的奖项，后来曾担任这些奖项颁奖典礼的嘉宾。

。

## 作者简介

David

Busch, 是数码摄影类图书最畅销的作家之一。

他曾经做过20多年的自由摄影记者。

他的照片曾在众多杂志、报刊上发表。

他有自己的商业工作室。

曾为报社和纽约学院拍摄运动照片。

还为cNet

Networks和Computer

Shopper网站做过数十款数码相机的测评。

他在“计算机出版奖”颁发的前两年曾获得最高奖项。

在About.com网站评选的最受欢迎的5本数码摄影入门图书中有2本是他写的。

他有多达5本图书同时出现在亚马逊网站的数码摄影畅销书排行版的前20位。

他编著的图书已经累计销售超过100多万册。

# <<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

## 书籍目录

### 第1章 开始使用尼康D3s / D3x

- 1.1 当务之急
- 1.2 初步设置
  - 1.2.1 掌握多重选择器和指令拨盘
  - 1.2.2 设定时钟
  - 1.2.3 电池
  - 1.2.4 最后几步
- 1.3 改变默认设定
  - 1.3.1 重设尼康D3s / D3x
  - 1.3.2 推荐的更改
- 1.4 选择释放模式
- 1.5 选择曝光模式
- 1.6 选择测光模式
- 1.7 选择对焦模式
- 1.8 其他设定
  - 1.8.1 调节白平衡和ISO感光度
  - 1.8.2 使用自拍模式
- 1.9 查看已拍摄的图像
- 1.10 把照片传输到计算机

### 第2章 尼康D3s / D3x路线图

- 2.1 尼康D3s / D3x的前视图
- 2.2 尼康D3s / D3x相机的工作端
- 2.3 使用拍摄信息显示屏幕
- 2.4 机背控制面板
- 2.5 播放图像
  - 2.5.1 缩放图像
  - 2.5.2 查看缩略图
- 2.6 使用照片信息显示屏幕
- 2.7 相机顶部
- 2.8 机顶控制面板信息
- 2.9 镜头组件
- 2.10 取景器
- 2.11 尼康D3s / D3x相机的底部

### 第3章 播放和拍摄菜单

- 3.1 解剖尼康D3s / 133x相机的菜单
- 3.2 播放菜单选项
  - 3.2.1 删除
  - 3.2.2 播放文件夹
  - 3.2.3 隐藏图像
  - 3.2.4 显示模式
  - 3.2.5 复制图像
  - 3.2.6 图像查看
  - 3.2.7 删除之后
  - 3.2.8 旋转画面至垂直方向
  - 3.2.9 幻灯播放

## <<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

### 3.2.1 0打印设定(DPOF)

#### 3.2.1 1直接打印

### 3.3 拍摄菜单选项

#### 3.3.1 拍摄菜单库

#### 3.3.2 重设拍摄菜单

#### 3.3.3 扩展拍摄菜单库(D3s)

#### 3.3.4 指定文件夹

#### 3.3.5 文件命名

#### 3.3.6 插槽2

#### 3.3.7 图像品质

#### 3.3.8 图像尺寸

#### 3.3.9 图像区域

#### 3.3.10 JPEG压缩

#### 3.3.11 NEF(RAW)记录

#### 3.3.12 白平衡

#### 3.3.13 设定优化校准

#### 3.3.14 管理优化校准

#### 3.3.15 色彩空间

#### 3.3.16 动态D-Lighting

#### 3.3.17 暗角控制

#### 3.3.18 长时间曝光噪点消减

#### 3.3.19 高ISO噪点消减

#### 3.3.20 ISO感光度设定

#### 3.3.21 即时取景

#### 3.3.22 多重曝光

#### 3.3.23 短片设定(D3s)

#### 3.3.24 间隔定时拍摄

### 第4章 个人设定菜单

#### 4.1 个人设定菜单的布局

#### 4.2 个人设定库

#### 4.3 自动对焦类个人设定

##### 4.3.1 a1: AF-C优先选择

##### 4.3.2 a2: AF-S优先选择

##### 4.3.3 a3: 动态AF区域

##### 4.3.4 a4: 锁定跟踪对焦

##### 4.3.5 a5: 触发自动对焦

##### 4.3.6 a6: 对焦点显示

##### 4.3.7 a7: 对焦点循环方式

##### 4.3.8 a8: AF点选择

##### 4.3.9 a9: AF-ON按钮

##### 4.3.10 a10: 竖拍AF-ON按钮

#### 4.4 测光 / 曝光类个人设定

##### 4.4.1 b1: ISO感光度步长值

##### 4.4.2 b2: 曝光控制EV步长

##### 4.4.3 b3: 曝光补偿EV步长

##### 4.4.4 b4: 简易曝光补偿

##### 4.4.5 b5: 中央重点区域

## <<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

- 4.4.6 b6 : 微调优化曝光
  - 4.5 计时 / AE锁定类个人设定
    - 4.5.1 c1 : 快门释放按钮AE-L
    - 4.5.2 c2 : 自动测光关闭延迟
    - 4.5.3 c3 : 自拍延迟
    - 4.5.4 c4 : 显示屏关闭延迟
  - 4.6 拍摄 / 显示类个人设定
    - 4.6.1 d1 : 蜂鸣音
    - 4.6.2 d2 : 拍摄速度
    - 4.6.3 d3 : 最多连拍张数
    - 4.6.4 d4 : 文件编号次序
    - 4.6.5 d5 : 控制面板 / 取景器
    - 4.4.6 d6 : 信息显示 / 拍摄信息显示
    - 4.6.7 d7 : 屏幕提示(仅D3s包括)
    - 4.6.8 d7(D3x) / d8(D3s) : LCD照明
    - 4.6.9 d8(D3x) / d9(D3s) : 曝光延迟模式
  - 4.7 包围 / 闪光类个人设定
    - 4.7.1 e1 : 闪光灯同步速度
    - 4.7.2 e2 : 闪光快门速度
    - 4.7.3 e3 : 模拟闪光
    - 4.7.4 e4 : 自动包围曝光设定
    - 4.7.5 e5 : 自动包围曝光(手动模式)
    - 4.7.6 e6 : 包围曝光顺序
  - 4.8 控制类个人设定
    - 4.8.1 f1 : 多重选择器中央按钮
    - 4.8.2 f2 : 多重选择器
    - 4.8.3 f3 : 照片信息 / 播放
    - 4.8.4 f4 : 指定Fn按钮
    - 4.8.5 f5 : 指定预览按钮
    - 4.8.6 f6 : 指定AE-L / AF-L按钮
    - 4.8.7 f7(D3s) : 指定BKT按钮
    - 4.8.8 f7(D3x) / f8(D3s) : 自定义指令拨盘
    - 4.8.9 f8(D3x) / f9(D3s) : 释放按钮以使用拨盘
    - 4.8.10 f9(D3x) / f10(D3s) : 无存储卡时 ?
    - 4.8.11 f10(D3x) / f11(D3s) : 反转指示器
- 第5章 设定菜单、润饰菜单和我的菜单
- 5.1 设定菜单选项
    - 5.1.1 格式化存储卡
    - 5.1.2 LCD显示屏亮度
- .....
- 第6章 理解曝光
  - 第7章 掌握自动对焦选项
  - 第8章 即时取景、高清短片及其他高级技术
  - 第9章 使用镜头
  - 第10章 让光线为你服务
  - 第11章 可与尼康D3s / D3x相机配套的实用软件



## <<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

### 章节摘录

版权页：插图：随尼康133s / D3x相机而来的是给人深刻印象的金质包装盒，其中包括连接线、使用说明书、光盘以及许多印刷材料。

最重要的物品是相机及镜头（如果你购买的是带镜头的相机，镜头会被放在单独的包装盒内，因为133s和D3x都不会以“套机”形式销售）、电池、电池充电器以及背带。

你还需要有一块或两块存储卡，因为包装盒内不包括存储介质。

如果你像我一样也是在一家相机商店购买的D3s / D3x相机，那么商店员工可能会为你挂好背带，匆忙讲几句你现在已经忘掉的基本操作建议，设法再卖给你一块存储卡，最后在向你提供了所有你能够理解的帮助之后，握手送你上路。

你不可能是从一家还销售洗衣机的超市购买的这款D3s / D3x，因为它们很少销售这么高级的相机。

但如果就是从超市买的，销售人员在离开之前能够提供的可能只有握手；而如果你拒绝他们向你强行推销的补充质量担保，可能连握手都没有。

在大超市购买可以省点儿钱，但你得不到专业摄影器材零售商为你提供的个人服务。

如何选择取决于你本人。

当然，还有第三种选项。

你可以通过邮购方式或互联网来源购买相机，不久就会有一辆巨大的货车把你的D3s / D3x相机送来。

在拿到相机之后，你只需在一个电子书写板上龙飞凤舞地留下你的签名即可。

在所有这3种情况之下，需要做的第一件事情都是小心翼翼地打开相机的包装，然后逐一核对在包装盒一端的物品清单上（明确标有“内容”题头）列出的内容。

虽然这么详细的指导似乎像洗发剂瓶上的使用说明那样多余，但首先检查内容物永远是个好主意。

最好现在就知道了缺失了什么物品，这样你才能够立即要求解决。

不要等到两个月之后，你才发现自己认为从来不会用到（但现在必须有）的视频电缆根本没有在包装箱内。

我曾经买过应当包括第二块对焦屏的全新尼康132x，但包装盒内没有；因为发现及时，销售商马上为我订购了替换品。



## <<尼康D3s/D3x数码单反摄影完全>>

### 编辑推荐

《尼康D3s/D3x数码单反摄影完全指南》全球最畅销的数码相机指南作家，Amazon头号摄影类畅销书作家，附赠拍摄菜单库个人设定库汇总。

图书销量超过100万册。

尼康D3s / D3x新手快速上手路线图，6大菜单系统选项全面详解，曝光和自动对焦技术解密，即时取景和高清短片深入剖析，必备镜头和闪光灯权威推荐，配套实用软件及相机保养。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>