

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

图书基本信息

书名：<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

13位ISBN编号：9787500060581

10位ISBN编号：7500060580

出版时间：1998-08

出版时间：中国大百科全书出版社

作者：美国米切尔维修信息公司

译者：中国机动车安全鉴定检测中心

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<奔驰 宝马汽车维修 下>>

### 内容概要

#### 内容提要

《奔驰宝马汽车维修》(上、下)为CVIC汽车维修系列丛书之一,是根据美国米切尔(Mitchell)维修信息公司出版的《发动机性能及维修(欧亚车型)》、《电气维修(欧亚车型)》及《变速器维修(欧亚车型)》编译而成。

本书分别收入奔驰汽车公司的190E, 300D, 300E, 300SD, 300SE, 400E, 400SEL, 500E, 500SEL, C220, C280, E320, E420, E500, S320, S350, S420, S500, C36, E3000, S350D, S600, SL320, SL500和SL600车型以及宝马汽车公司的318i, 318is, 325i, 325iC, 325is, 525i, 525iT, 530i, 530iT, 535i, 540i, 740i, 840ci, M3, 318, 328, 525和Z3共计43种车型的汽车维修资料,上册为发动机和自动变速器维修资料,它包括:电控发动机及自动变速器的维护与调整规范,排放物控制系统应用,随车调整、原理和工作过程,基本诊断程序,自诊断、系统和部件测试,引脚电压图表,传感器工作范围一览表,电路图,真空管路图,拆卸、大修和安装等方面的详尽内容。

下册为电气维修资料,它包括:发电机,起动机,气囊约束系统,防盗系统,自动巡航系统,后窗除雾器,前照灯系统,白昼行驶灯,外部灯,内部灯,灯监视器,喇叭,仪表板,电动天线,电动门锁,电动后视镜,电动座椅,电动天窗,电动车窗,换档互锁系统,转向柱,后窗除雾器等部件的维修说明和电路图的使用。

为了适应读者需要,我们选编了1997~1998年奔驰、宝马公司发布的最新技术公报。

该公报主要包括车载电话系统的安装,CD换盘机的安装和改装,具远程控制、安全保障、防盗功能的行驶认可系统的诊断和测试,全球定位(GPS)导航系统的安装及常见故障的检测步骤和修理措施及修理小窍门等内容。

本书图文并茂,深入浅出,浅显易懂,具有信息量大、数据表格多、便于查阅的特点。

本书可供汽车维修人员和驾驶人员使用,可供汽车厂、发动机厂从事相关专业的人员参考,也可供高等院校汽车、发动机、汽车运用等专业师生参考。

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

书籍目录

目录

一般信息

奔驰 编

第一章 交流发电机与调节器

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

C220 C280 E320 E420 E500 S320 S350 S420和S500

概述

应用

调整

故障诊断

随车测试

拆卸与安装

大修

接线图

第二章 起动机

190E 300D 300E 300SD 300SE , 400E 400SEL 500E和500SEL

C220 C280 E320 E420 E500 S320 S350 S420和S500

概述

故障诊断

台架测试

大修

拆卸与安装

接线图

第三章 气囊约束系统

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

概述与操作

维护

系统操作检查

维护注意事项

解除和复原气囊系统

拆卸与安装

调整

扭矩规范

接线图

C220 C280 S320 S350 S420和S500

概述与操作

维护

系统操作检查

维护注意事项

解除和复原气囊系统

拆卸与安装

调整

扭矩规范

E320 E420和E500

概述与操作

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

维护

系统操作检查

维护注意事项

解除和复原气囊系统

拆卸与安装

调整

扭矩规范

第四章 防盗系统

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

C220 C280 E320 E420 E500 S320 S350 S420和S500

概述与操作

故障诊断

测试

拆卸与安装

接线图

第五章 巡航控制系统

190E 300D和300E 300SD 300SE 400SEL和500SEL 400E和500E

接线图

第六章 除雾器系统

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第七章 前照灯系统

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第八章 白昼行驶灯

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第九章 外部灯系统

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十章 照明/内部灯系统

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十一章 灯监视器

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十二章 喇叭

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

接线图

第十三章 电动天线

190E 300D 300E 400E和500E

接线图

第十四章 电动门锁

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十五章 电动后视镜

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

接线图

第十六章 电动座椅

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十七章 电动天窗

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十八章 电动车窗

190E 300D 300E 400E和500E 300SD 300SE 400SEL和500SEL

接线图

第十九章 仪表板

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

C220 C280 E320 E420 E500 S320 S350 S420和S500

概述与操作

测试

拆卸与安装

接线图

第二十章 转向柱开关

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

C220 C280 E320 E420 E500 S320 S350 S420和S500

概述

测试

拆卸与安装

接线图

第二十一章 刮水器/清洗器系统

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

C220 C280 E320 E420 E500 S320 S350 S420和S500

概述与操作

调整

测试

拆卸与安装

接线图

第二十二章 接线图

190E 300D 300E 300SD 300SE 400E 400SEL 500E和500SEL

数据传送接头

接地分配

配电

电动冷却风扇

防抱制动

附着力控制

电子动力转向

电子悬架

第二十三章 1997 - 1998年技术服务公报选登

第一节 车载电话系统 (CTEL) 的安装

第二节 CD换盘机 - 安装和更换

第三节 全球定位 (GPS) 导航系统的安装

第四节 行驶认可系统 - 1997年型变化

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

第五节 发动机缸机加热器的安装 (一)

第六节 发动机缸机加热器的安装 (二)

宝马编

第一章 交流发电机与调节器 - BOSCH

318i 318is 325i 325iC 325is 525i 525iT 530i 535i 540i 740i和740iL

概述

识别

故障诊断

随车测试

台架测试

拆卸与安装

大修

接线图

第二章 起动机 - BOSCH

318i 318is 325i 325iC 325is 525i 525iT 530i 535i 540i 740i和740iL

概述

故障诊断

随车测试

拆卸与安装

大修

起动机规范

接线图

第三章 气囊约束系统

318i 318is 325i 325iC 325is 525i 525iT 530i 530iT 535i 540i 740i和740iL

识别

概述与操作

维护

系统操作检查

维护注意事项

解除和复原气囊系统

拆卸与安装

调整

接线维修

扭矩规范

接线图

第四章 防盗系统

318i和325i 318is和325is 325iC 525i和535i 740i和740iL

接线图

第五章 巡航控制系统

318i 318is 325i 325iC 325is 525i 525iT 530i 535i 540i 740i和740iL

概述与操作

调整

测试

部件测试

拆卸与安装

接线图

第六章 后窗除雾器

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

318i 318is 325i 325iC 325is 525i 525iT 530i 535i 540i 740i和740iL

概述与操作

故障诊断与测试

随车维护

拆卸与安装

接线图

第七章 前照灯系统

318i 318is 325i和325is 325iC 525i和535i 740i和740iL

接线图

第八章 白昼行驶灯

318i 318is 325i和325is 525i和535i 740i和740iL

接线图

第九章 外部灯

318i 318is 325i和325is 325iC 525i和535i 740i和740iL 接线图

第十章 照明/内部灯

<<奔驰 宝马汽车维修 下>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>