

<<抹灰工操作技巧>>

图书基本信息

书名：<<抹灰工操作技巧>>

13位ISBN编号：9787112057511

10位ISBN编号：7112057515

出版时间：2003-6

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：张建斌 牛丽萍

页数：217

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<抹灰工操作技巧>>

内容概要

本书主要介绍各种抹灰材料的种类、规格和性能；抹灰砂浆、特种砂浆的配合比和配制；墙柱面、顶棚、地面等各建筑部位的抹灰和各种饰面板（砖）的镶贴工序和施工操作方法。书中还介绍了抹灰和饰面工程的工料计算及安全防护知识。本书通俗易懂、图文并茂、简明实用。

<<抹灰工操作技巧>>

书籍目录

1 概述2 常用抹灰材料3 常用抹灰机具4 顶棚抹灰5 墙、柱面抹灰及饰面6 地面抹灰施工7 特种砂浆面层8 特殊部位抹灰9 花饰制作安装10 机械喷涂抹灰11 季节施工与安全防护12 工料计算附录 抹灰工技能标准参考文献

<<抹灰工操作技巧>>

章节摘录

三、抹底层灰 1.正面灰饼完成后,依据所做灰饼,在垛的两侧面上抹灰反粘八字靠尺,靠尺棱边与灰饼相平; 2.竖向用线锤吊直,依靠尺为准,在正面抹1:3水泥砂浆,用短靠尺刮平,木抹子搓平; 3.按照设计图垛所在轴线位置,将垛的中心线弹在抹好底层灰的正面上; 4.将侧面的靠尺起掉,刮干净后正粘在抹好底层灰的正面阳角边上; 5.用钢卷尺在上、下各量出1/2设计垛宽(减去面层灰厚度)尺寸的两个点,中间拉直线找直; 6.依靠尺在垛侧面上部做水平筋或近阴角做灰饼; 7.再依正面抹好的底层灰或墙面为准,用方尺把水平筋或阴角灰饼找方; 8.用上述同样的方法做出下部若干标筋或灰饼; 9.以靠尺和标筋在侧面抹灰、刮平、搓平。

四、抹面层灰 面层灰一般先抹侧面,后抹正面。

1.抹侧面时,先在正面阳角处抹灰反粘八字靠尺,以中心线为准向两边量1,2设计垛宽,控制侧面灰层厚度和垛宽尺寸及垛位的偏正; 2.采用抹底层灰相同的方法找方、抹灰、刮平、搓平,用钢抹子压光; 3.将八字靠尺正贴在排垛两端两个垛的外边侧面,用卡子卡住,拉通线控制垛正面罩面灰厚度; 4.各垛侧面粘好的八字靠尺要竖向挂垂线吊直,再依靠尺抹灰、刮平、搓平、压光。

.....

<<抹灰工操作技巧>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>