

<<超声医生临床实用技术指南>>

图书基本信息

书名：<<超声医生临床实用技术指南>>

13位ISBN编号：9787117043458

10位ISBN编号：7117043458

出版时间：2001-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：沈延政 编

页数：159

字数：230000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<超声医生临床实用技术指南>>

内容概要

作者根据多年的超声工作实践，发现电网污染是超声仪器受到损坏的主要原因，而且目前尚未受到足够重视，因此对其作了详细介绍，并提出对电网污染的防治措施。

由于超声诊断必须依靠超声仪器进行判断，因此仪器的正确调试是重要的步骤。

本文对灰阶超声和彩色多普勒超声的基本调试分别作一介绍，对一些错误的调试进行纠正，并指出可能给诊断造成的影响。

对诊断与鉴别诊断中的常见疑难问题，根据我们的临床和带教经验介绍诊断的认识论和快捷方便的六字诊断口诀，以便能够对诊断与鉴别诊断学的巨著进行快速应用和消化。

以提高实践操作能力，更好地为病员服务。

同时对超声专业的一些新技术作一简述。

由于新技术发展日新月异，有些新技术还未成熟或有争议，因此编者只对一些较成熟和已普遍应用的新技术作些介绍。

<<超声医生临床实用技术指南>>

书籍目录

序前言第一章 仪器使用须知 第一节 仪器供电状况 一、注意电源匹配 二、专用地线 三、定期除尘
第二节 保护电源安全 一、电网污染的概念 二、电网污染的危害性 三、电网污染的防治措施 第
三节 超声仪器基本调试 一、监视器调试 二、正常灵敏度调试 三、动态范围调节 四、后处理选
择 第四节 图像无片存储、记录方法 一、概述 二、图像采集 三、图像后处理 四、资料存储 五
、数字相机第二章 诊断和鉴别诊断技巧 第一节 超声诊断的认识论 一、超声诊断是物理学诊断，不
是病理学诊断 二、注意超声诊断的共性和特殊性 三、超声导向穿刺活组织检查是获得确诊依据的
捷径 第二节 超声诊断六字口诀 一、有无 二、性质 三、关系 第三节 阻塞性黄疸的超声诊断程序
一、胆总管扩张、胆囊肿大 二、胆总管扩张、胆囊不肿大 三、胆总管不扩张、胆囊肿大 四、胆
总管不扩张、胆囊不肿大 第四节 脾脏疾病的超声诊断程序 一、无异常 二、弥漫性异常 三、局限
性异常 第五节 妇产科急诊超声的诊断程序 第六节 周围血管疾病的超声诊断程序第三章 学术交
流准备参考文献索引

<<超声医生临床实用技术指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>