<<电视墙>>

图书基本信息

书名:<<电视墙>>

13位ISBN编号:9787512301030

10位ISBN编号:7512301030

出版时间:2010-3

出版时间:程中中国电力出版社 (2010-03出版)

作者:程中

页数:64

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<电视墙>>

内容概要

《中小户型设计系列:电视墙》图片案例更新颖,且都属于中小户型空间设计,设计手法和装饰材料更贴近大众市场的需求,最大的满足读者的需要;文字内容更加实用和丰富,图片附有主要材料注解,文字内容主要介绍材料选择和后期装饰技巧,图片为主,图文并茂;《中小户型设计系列:电视墙》体例清晰、内容全面,内容分为经济型、创意型、时尚型、实用型、雅致型五部分。

<<电视墙>>

书籍目录

创意型手绘背景墙的步骤墙贴的使用方法大芯板(细木工板)的特点使用大芯板需要注意的问题胶合板的特点挑选胶合板要注意的问题薄木贴面板的特点及使用方法纤维板(密度板)的特点及使用方法刨花板的特点及使用方法防火板的特性及其规格铝塑板的特性及其分类水泥板的分类及应用塑料板材的分类和特点金属板材的分类和特点经济型真皮沙发的选购方法实木地板的特点布艺沙发清洁和保养的方法购买实木家具的注意事项电视背景墙的施工要点什么是墙面手绘什么是墙贴时尚型文化石的分类天然大理石的特点和分类天然花岗石的特点及应用人造石与天然大理石的主要区别如何选购天然石材人造饰面石材的特点及应用洞石的特点及应用饰面石材的质量鉴别方法木器漆的分类如何巧用石材拼接提升家居品位木线条的特点和分类大理石电视幕墙的设计要点雅致型装饰玻璃的特点和应用墙纸、壁布铺贴前应注意的问题墙纸、壁布铺贴后应注意的问题饰面板材的分类及应用艺术漆的特点及效果如何设计电视背景墙的照明插座安装的施工要点如何合理地估算装修用材马赛克饰面施工工艺墙面干挂石材的施工方法实用型仿古砖铺贴的步骤阳光房、封阳台要注意的问题乳胶漆涂刷应注意的问题

<<电视墙>>

章节摘录

插图:仿古砖铺贴的步骤第一步:"确定方案"。

常用的仿古砖铺贴方式除了和传统墙地砖一样的中归中矩、横平竖直的铺贴方法之外,仿古砖还有"人字贴"、"工字贴"、"斜形菱线"切角砖衬小花砖铺贴、地砖配边线铺贴等,铺贴方式可谓多种 多样,各有特色。

第二步:"找平"。

所谓找平,即是在铺仿古砖前,应对铺贴的建筑物表面进行处理,如内墙面、外墙面、地面等,消除 表面附着的污物,并洒水滋润,然后用水泥砂浆混合找平,一般使用灰铲在表面不停地涂抹使水泥地 面保持大致水平,待水泥砂浆混合物完全干爽后再行铺贴。

第三步:"弹线"。

这个弹线即是指用一段较长的细线,根据确定的铺贴方式,在线上涂上颜色或白灰,然后在找平的地面上画出仿古砖的位置及砖缝的参考线。

跟木匠在板材上用黑线弹线是一个道理。

第四步:"铺贴"。

在做好了以上准备工作之后,就要真正开始贴砖的工作了,要注意施工队的施工方式是否细致,这样 能很大程度上减少日后会出现的装修问题。

第五步:"浸砖"。

将亚光砖置入清水中浸泡,以不冒出气泡为准,使瓷砖充分吸收水分,防止干燥瓷砖在装修完成后再次吸水造成砖体变形。

第六步:"混浆"。

水泥砂浆应以1:2的比例混合,混合后的水泥砂浆标号应该在200号以下,这些将被用来涂抹在瓷砖背面。

第七步:"涂浆"。

取出浸泡好的瓷砖,抹干水渍,在找平层上喷洒足够的水,然后在砖背面均匀抹上水泥砂浆,砂浆厚度以5~6厘米为宜,铺贴大规格亚光砖时应适当加厚。

随即将砖贴上,用木锤轻轻拍牢平整,避免空鼓,并随时用直尺找平。

第八步:"修整"。

贴完一定面积后,用填缝剂在砖缝上填补刮平,最后还应清除砖面污物如水泥砂浆、污水、污渍等, 日常要加强护养。



编辑推荐

《中小户型设计系列:电视墙》是由中国电力出版社出版的。

<<电视墙>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com