

<<建筑工人便携手册 水暖工>>

图书基本信息

书名：<<建筑工人便携手册 水暖工>>

13位ISBN编号：9787512331198

10位ISBN编号：7512331193

出版时间：2012-8

出版时间：中国电力出版社

作者：杨磊 编

页数：296

字数：242000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工人便携手册 水暖工>>

内容概要

本书根据国家现行标准，全面系统地介绍了水暖工的基本知识与施工技术。本书共分六章，包括水暖工基础知识，水暖工基本操作技术，室内外给排水管道安装与维护，采暖管道安装与维护，卫生器具、水表、阀门、水箱、水泵安装与维护，消防系统及其设备安装与维护。

<<建筑工人便携手册 水暖工>>

书籍目录

前言

第一章 水暖工基础知识

第二章 水暖工基本操作技术

第三章 室内给水系统施工

第四章 采暖管道施工

第五章 室内排水系统施工

第六章 室内消防系统施工

第七章 室外给排水及热力管网系统施工

参考文献

章节摘录

把混合阀门上根母拧紧，其根母应该与转心阀门颈螺纹平为宜。

将阀门盖放入阀门门挺旋转，能使转心阀门盖转动30°。

便可。

再把冷、热水阀门的上根母对称拧紧。

分别装好3个阀门的门盖，拧紧冷、热水阀门门盖上的固定螺钉。

(2) 喷嘴安装：把喷嘴靠瓷面处加1mm厚的胶垫，抹些许油灰，将定型铜管一端与喷嘴连接，另一端同混合阀门四通下转心阀门连接。

拧紧锁母，转心阀门门挺需朝向与四通平行一侧，以免影响到手提拉杆的安装。

(3) 排水口安装：把排水口加胶垫，穿入净身盆排水孔。

拧入排水三通上口。

同时要检查排水口与净身盆排水孔的凹面是否紧密，若有松动及不严密现象，可把排水口锯掉一部分，尺寸合适后，把排水口圆盘下加抹油灰，外面加胶垫、眼圈，用自制的叉扳手卡入排水口内十字筋，使溢水口对准净身盆的溢水孔，拧入排水三通上口。

(4) 手提拉杆安装：把挑杆弹簧珠装入排水三通中口，拧紧锁母到松紧适度。

然后把手提拉杆插入空心螺栓，用卡具与横挑杆连接，调整定位后，使手提拉杆活动自如。

(5) 净身盆配件装完毕后，应接通临时水试验无渗漏后才可进行稳装。

2. 净身盆稳装 (1) 把排水预留管口周围清理干净，将临时管堵取下，检查是否有杂物。

把净身盆排水三通下口铜管装好。

(2) 把净身盆排水管插入预留排水管口内，将净身盆稳平找正。

净身盆的尾部距墙尺寸一致。

把净身盆固定螺栓孔及底座画好标记，移开净身盆。

把固定螺栓孔标记画好十字线，剔成20X60mm孔眼，把螺栓插入洞内栽好。

再把净身盆孔眼对准螺栓放好，与原标记吻合后再把净身盆下垫好白灰膏，排水铜管套上护口盘。

将净身盆稳牢、找正、找平。

固定螺栓上加胶垫、眼圈，拧紧螺母。

清除余灰，擦拭洁净。

将护口盘内加满油灰与地面按实。

净身盆底座与地面有缝隙之处，一般嵌入白水泥浆补齐、抹光。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>