

<<江南古镇>>

图书基本信息

书名：<<江南古镇>>

13位ISBN编号：9787532265862

10位ISBN编号：7532265862

出版时间：2010-1

出版时间：上海人民美术出版社

作者：阮仪三 李涪 林林

页数：113

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<江南古镇>>

前言

中国历史悠久，文物众多，历史城镇遍及全国。中国历史城镇的数量之多、传统特色之鲜明举世闻名。这些城镇拥有优美的自然环境、丰富的名胜古迹和各具特色的乡土建筑，蕴含着中华民族灿烂的历史文化。

由于中国古代长期是农耕社会，刀耕火种的原始耕作方式造成了人们对历史遗存的淡漠。历代的改朝换代都要把前代的东西毁掉，即所谓的革故鼎新，许多宏伟壮丽的城市和建筑大多在政权的更迭中毁于一旦，这就使中国保留下来的古城和古建筑更为珍贵。

上世纪80年代，全国掀起了经济建设的新高潮，许多城镇有了巨大的发展。但由于人们对城市中历史文化遗存的价值认识不足，许多历史古城以及古城里成片的历史建筑遭到了严重的破坏，这种情况到最近才逐渐引起人们的重视。

而在欧美一些发达国家，自19世纪末就先后制定了保护优秀历史建筑的法令，20世纪60年代又制定了历史城镇保护法案，而到了70年代则提升为保护世界遗产。这是人类理智的进步。

随着改革开放的深入，这种保护历史文化遗产的世界潮流也逐渐地影响到中国，人们开始重视历史城镇和建筑的保护，也逐渐意识到保护的益处。

但从全国来看，保护历史城镇与历史建筑的事业还刚刚开始，举步维艰，许多地方也做得不够好，有待我们提高认识，并掌握好具体的保护修缮技术。

说起历史地段、历史街区和历史建筑，中国与国外，特别是与欧洲、美国相比有许多不同之处。中国的古建筑大多是砖木结构，而且由于社会变迁和历史变故等原因，许多建筑存在着诸多复杂的问题。

首先，中国的历史建筑大多年久失修。

传统的砖木结构建筑应该要经常地维修，所谓三五年一小修，十年、二十年一大修，四五十年就要翻修了。

而中国大部分地区的建筑从上世纪三四十年代开始一直沿用到今天，由于人民贫困、国家不富强，都没有修缮过，以致绝大部分历史建筑都存在问题，有的已破败残缺，有的频频坍塌，成为了危房。

其次，中国从20世纪50年代以后，城镇人口急速增长，城镇住房建筑量相对不足，造成这些老房子里人口剧增，原来一套房住一户人家，现在一间房要住一户。

在大多数城镇住房拥挤、房屋都超负荷和不合理使用的状态下，传统建筑已失去了原有的功能与风貌。

第三，中国经过多次政治运动和房地产权的变革，那些老房子的主人也有多次的变更。

老建筑内的居民大多不是房屋的拥有者，因而对这些房屋没有感情，没有责任心；再加上老房子年久失修，又缺乏基本的现代卫生设施（如上水、下水），所以绝大多数住在老房子里的居民对历史建筑存在着积累已久的不满情绪。

<<江南古镇>>

内容概要

中国历史悠久，文物众多，历史城镇遍及全国。

中国历史城镇的数量之多、传统特色之鲜明举世闻名。

这些城镇拥有优美的自然环境、丰富的名胜古迹和各具特色的乡土建筑，蕴含着中华民族灿烂的历史文化。

由于中国古代长期是农耕社会，刀耕火种的原始耕作方式造成了人们对历史遗存的淡漠。

<<江南古镇>>

书籍目录

- 前言一、概述 (一) 历史建筑与历史环境的概念 1. 文物建筑、历史建筑 (1) 文物建筑
(2) 历史建筑 2. 历史地段、历史街区 (1) 历史地段 (2) 历史街区 3.
- 历史环境、文化空间 (1) 历史环境 (2) 文化空间 (二) 江南水乡城镇的总体特征
1. “江南”范围的界定 2. 江南水乡城镇特色的研究 (1) 自然环境与历史背景
(2) 经济结构 (3) 文化渊源 (4) 社会形态 (5) 江南水乡城镇布局特征
(6) 江南水乡城镇街巷特点 (7) 江南水乡城镇建筑特点 3. 江南水乡城镇价值的分析
(1) 历史文化价值 (2) 旅游价值 (3) 生活价值 (三) 江南历史建筑与历史环境的
保护经验 1. 提高保护意识, 有所为而有所不为 2. 重视保护规划, 高起点高标准设计 3.
着眼规划实施, 坚持政府主导作用 (四) 历史建筑与历史环境的保护原则 1. 维护历史环境的
整体性 2. 保持文化遗产的原真性 3. 坚持保护发展的永续性二、历史建筑的保护修缮技术
(一) 保护与修缮的基本步骤 1. 现状测绘与评估 2. 历史环境的调查 3. 建筑学领域研究
4. 原则与方案的确定 (1) 修复的基本原则 (2) 修复方案的确定 (3) 工程
的经费估算 (二) 历史建筑的修缮技术 1. 基础、地面 2. 墙体 3. 梁架 4. 柱子
5. 构件 6. 屋顶、 7. 门窗三、历史街区的保护整治技术 (一) 保护规划的特点与内容
1. 保护规划的特点 (1) 强调规划调研的编制方法 (2) 保护整治并举的规划内容
2. 保护规划的内容 (二) 街区现状的调研与分析 1. 调研的主要内容 (1) 历史街区所在
城市的基本情况 (2) 历史街区物质方面情况的调查 (3) 历史街区非物质方面情况的
调查 2. 建筑的现状评价 (1) 建筑风貌评价 (2) 建筑质量评价 (3) 建筑年
代评定 (4) 现状综合评价 (三) 保护界线的划定与措施 1. 保护对象 2. 历史街区的
保护界线 (1) 划定依据 (2) 保护区 (3) 建设控制地带 3. 文物古迹的保护
界线 (1) 划定依据 (2) 保护范围 (3) 建设控制地带 (四) 建筑风貌的保护与
整治 1. 规划理念 2. 文物建筑 3. 历史建筑 (1) 重要历史建筑 (2) 一般历
史建筑 4. 一般建筑 5. 新建建筑 (五) 空间环境的保护与整治 1. 河街空间 2. 特
色节点 (六) 市政设施的完善与布局 1. 观念创新 2. 技术创新 (1) 污水排放
(2) 管线综合四、历史建筑与历史环境保护案例 (一) 重要历史建筑的保护 1. 完整修缮——
绍兴尚德当铺 2. 易地修复——乌镇翰林第 (1) 历史沿革与现状 (2) 保护设计总体
: 顾弘 (二) 文化空间环境的保护 1. 情境再生——乌镇浙直分署与西塘西园 (1) 设计
理念 (2) 乌镇浙直分署复建工程 (3) 西塘西园修复工程 2. 结语 (三) 历史街区
的保护整治 1. 绍兴书圣故里历史街区 (1) 特色的挖掘 (2) 修缮的原则 (3
) 目标与策略 (4) 实施的方式 2. 苏州平江历史街区 (1) 历史街区概况 (2
) 现状存在问题 (3) 规划内容特点 (4) 工程实施目标 (5) 工程实施情况
(6) 工程探索启示后记

章节摘录

2.历史地段、历史街区 (1)历史地段 历史地段(2)是指保留遗存较为丰富,能够比较完整、真实地反映一定历史时期传统风貌或民族、地方特色,存有较多文物古迹、近现代史迹和历史建筑,并具有一定规模的地区。

历史地段是国际上通用的概念,可以是文物古迹比较集中的地段,也可以是能较完整体现出历史风貌或地方特色的区域;地段内可以有文物保护单位,也可以没有文物保护单位;历史地段可以是街区,也可以是建筑群、小镇、村寨等。

经省、自治区、直辖市人民政府核定公布应予重点保护的历史地段,称为历史文化街区。

历史文化街区是《文物保护法》中的法定概念,并且由于《文物保护法》已明确将小镇、村寨颁布为历史文化名镇、名村,因此,所谓的历史文化街区更多是指具有历史风貌的街道、街坊或者有一定规模的历史建筑群。

(2)历史街区 历史街区内涵丰富,是城市生活的重要组成部分。

它以整体的环境风貌体现其历史文化价值,展示着某历史时期的典型风貌特色,反映着城市发展的脉络。

历史街区不是一个法定概念,历史街区是历史地段最重要的类型之一。

由于我国历史地段的保护首先是从历史街区开始的,所以历史街区的称谓比历史地段更为普遍。

学术界一般认为,历史地段强调总体的风貌景观特征,而历史街区则在此基础上强调社会生活的真实性,是“活”的历史地段。

因此,历史街区是保存有一定规模的历史建筑且历史风貌相对完整的街区。

这个概念包括以下三点内涵: 第一,历史街区具有一定规模,区别于独立的文物保护单位,从整体上看,它具有相对完整而突出的历史风貌与环境。

第二,街区内有真实的历史遗存,携带着真实的历史信息。

同时,历史街区不仅包括了物质性的空间环境和风貌。

<<江南古镇>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>