

<<木工>>

图书基本信息

书名：<<木工>>

13位ISBN编号：9787535240217

10位ISBN编号：7535240216

出版时间：2009-8

出版时间：湖北科学技术出版社

作者：陈伯勇，郭佳凡 主编

页数：205

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

中国共产党十七届三中全会明确指出：农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。解决三农问题，最根本的出路在于城镇化，创造有效的就业岗位，引导农村劳动力向制造业和服务业等非农产业转移。

我省是农业大省，农村劳动力资源丰富，做好农村劳动力的转移就业工作，对统筹城乡发展、建设和谐社会，具有重大意义。

近年来，我省农村劳动力转移就业步伐加快，成效明显。

但是，由于长期以来的二元经济结构，形成了城乡分割的就业管理体制，致使农村劳动力转移就业仍然面临较大困难。

专业技能的缺乏，也在一定程度上成为制约农村劳动力转移就业的“瓶颈”所在。

一方面，随着部分企业生产项目调整、生产方式转变、产品更新换代加快，企业对劳动者的技能要求、管理能力要求有了较大的提高，符合企业用工要求的技术工人、高级管理人员相对缺乏；另一方面，许多农村外出务工人员由于教育培训不足，文化程度偏低，职业素质与专业技能与用工单位的要求还存在一定的差距，形成有人无事做，有事无人做的局面。

<<木工>>

内容概要

加强农村劳动力的技能培训是人力资源和社会保障部门的重要职责，为提高农村劳动力的职业技能和就业能力，编者针对湖北省的实际情况，组织有关专家编写了一套《农村劳动力转移就业职业培训教材丛书》，涉及服务类、建筑类、机械加工类、电工电子类等适合农村劳动力转移就业的50多个岗位，对帮助农村劳动力转移就业有着现实的指导意义。

全省各有关机构要适应形式的发展要求，积极引导和保护好农民朋友参加培训的积极性，大力推动湖北省农村劳动力转移就业工作上新台阶。

本书为其中之一的《木工》，书中具体包括了：木工常用材料、木工机械及操作要点等内容。

书籍目录

第一章 木工常用材料 一、木材的构造和基本性质 二、木材的成材规格及等级标准 三、人造板知识 四、木工常用的胶黏剂及黏合技术 第二章 木工基本操作技术和工具使用 一、画线工具及使用 二、锯的种类及操作要点 三、砍削工具及使用 四、刨削工具及使用 五、凿孔工具及使用 六、钻孔工具及使用 七、其他手工工具及使用 第三章 木工机械及操作要点 一、锯割机械及操作要点 二、压刨机械与操作 三、打眼机械与操作 四、木工铣床与操作 五、刨床及其操作技术 六、榫头的机械加工 七、手提轻便机具 八、木工机械使用的安全知识 第四章 选料与配料 一、选料与配料方法 二、加工余量 第五章 木工识图基础 一、工程图纸中的线型及尺寸标注 二、投影图及其种类 三、剖视图和剖面图的表示方法 四、木工在建筑施工中的识图知识 第六章 门窗工程 一、门窗构造 二、木门窗制作安装技术和质量标准 三、塑料门窗的制作、安装技术要求和质量标准 四、铝合金门窗的制作、安装技术要求和质量标准 第七章 装饰装修工程 一、木地板施工技术 二、吊顶工程施工技术 三、木隔断工艺 四、木楼梯扶手装修工艺 五、木筒子板和木贴脸板装修工艺 第八章 模板工程 一、木模板的配制 二、现浇混凝土结构木模板安装 三、钢模板 四、模板的拆除 五、模板质量验收的技术规定 第九章 屋面木结构 一、房屋木架结构的基层构成 二、木屋架的施工安装培训机构名称、地址

章节摘录

6) 开榫 木门窗一般都为直肩榫。

用于手工开榫时使用小锯沿纵线锯两道锯口，然后按横线锯出两个榫肩。

锯成的榫头要方正、平直、厚度一致。

为了使接缝严密，锯榫肩时需向里稍微倾斜一点，即让榫肩外面比里面稍高一点。

这样的榫眼接合时，榫肩外面先接触，从外面缝隙很小。

开始锯榫时，先锯好一个插入眼中试一下，如刚好合适，说明线画得准确，就可以放心地去开榫，如不合适，可放宽锯榫。

7) 裁口、起线 (1) 起线刨、裁口刨的刨底应平直，刨刃盖要严密，刨口不宜过大，刨刃要锋利。

(2) 起线刨使用时，应加导板，以使线条平直，操作时应一次推完线条。

(3) 裁口遇有节疤时，不准用斧砍，要用凿剔平然后刨光，阴角处不清时要用单线刨清理。

(4) 裁口、起线必须方正、平直、光滑，线条清秀，深浅一致，不得戗槎、起刺或凸不平。

8) 拼装 (1) 拼装前对部件应进行检查，要求部件方正、平直、线脚整齐分明，表面光滑，尺寸规格、式样符合设计要求，并且细刨将遗留的墨线刨光。

(2) 门窗框的组装，是把一根边梃的眼里，再装上另一边的梃；用锤轻轻敲打拼合，敲打时要垫木块防止打坏榫头或留下敲打的痕迹。

待整个拼好归方后，再将所有榫头敲实，锯断露出的榫头。

拼装先将榫头沾上胶，再用锤轻轻敲打拼合。

(3) 制作胶合板门时，边框和横棱必须在同一平面上，面层与边框及横棱应加压胶粘。应在横棱和上冒头、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>