

<<农村富余劳动力转移培训教材（下）>>

图书基本信息

书名：<<农村富余劳动力转移培训教材（下）>>

13位ISBN编号：9787807207375

10位ISBN编号：780720737X

出版时间：2010-3

出版时间：杨绍华 吉林出版集团有限责任公司 (2008-07出版)

作者：杨绍华

页数：137

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

吉林省是一个农业比重较大的省份。
全面建设小康社会，重点和难点都在农村。
农业和农村发展的根本出路在科技、在教育。
发展农村教育，是把农村社会主义现代化建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质轨道上来的根本途径。
现阶段和今后一个时期，农村初中将是培养农村合格劳动者的主渠道，是农村合格劳动者的主要出口。

书籍目录

第四章施工基础工艺 第一节选料和配料 第二节木制品零件加工 第五章12米以下木屋架与屋面木基层的
施工 第一节木屋架的制作工艺 第二节安装12米以下木屋架 第三节木模板的施工 第六章木门窗制作
与安装 第一节制作普通木门窗 第二节木门窗的安装 第七章室内木装修 第一节一般的顶棚吊件、龙骨
及面板安装 第二节地板铺贴 第三节墙壁装修 第八章木制品制作工艺 第一节器具制作 第二节家具图样
第九章工后处理 第一节现场整理 第二节质量检查 参考文献

章节摘录

版权页：插图：第二节木门窗的安装 一、木门窗的安装（一）木门窗安装工艺顺序 立槎子（或塞槎子） 门窗扇安装 选配门窗五金 门窗五金安装（二）木门窗安装工艺要点 1.立槎子

（1）当砌墙刨地坪时，可立门框，砌到窗台高度时，可立窗框。

各门窗框应对准墙上所画中线及边线立起，校正垂直后用支撑撑住，并检查上、下坎的水平，如有偏差应随时纠正。

（2）同一墙面的门窗框应统一整齐、进出一致。

标高相同的门窗框应先立两头，拉通线后再立中间部分，上、下对应的窗框要对齐。

（3）立门窗框应注意门窗扇的开启方向。

外开窗和外开门一般立于墙中部，里开门和里开窗一般靠墙里面立。

当墙面有抹灰层时，框里面应突出墙面约15~18mm。

双层门窗多居墙中立框。

门框下部用木板或铁皮设临时施工保护。

2.塞槎子（1）安装门窗框时，先将框试装于洞口中，四边用木楔临时固定，校正框的垂直及上、下坎的水平，再用钉将框钉牢在墙内木砖上，每处至少打两只钉。

钉帽砸扁冲入槎子榫内。

（2）钢框木门的槎子校正后用75mm长的木螺丝（墙内预留木砖）或用螺栓连接铁脚（墙预留空洞）的方法固定。

框的位在墙的离里口1/3处。

（3）塞门窗框应注意门窗窗开启方向，框到墙面距离应一致。

门框的锯路线与室内地坪平。

3.门窗扇的安装（1）安装前，应先量出框口净尺寸，考虑风缝大小，再在扇上确定高度及宽度，进行修刨。

先用粗刨，再用细刨刨至光滑平直，使其符合设计尺寸要求。

（2）将扇放入框子中试装合格后，按扇高的1/8~1/10在框子上按铰链大小画线，并凿出铰链槽，槽深一定要与铰链的厚度相适应，槽底要平。

（3）门窗扇安装后，冒头、窗芯应呈水平，双扇或三扇窗其窗芯应互相对齐。

纱窗的窗芯应正对玻璃扇的窗芯。

4.门窗五金的选用与安装 门窗五金包括：铰链、插销、拉手、门锁、风钩等。

（1）铰链按其形式不同分为普通铰链、轻型铰链、抽芯铰链、方铰链、弹簧铰链、及翻窗铰链等。

普通铰链又称合页，白铁铰链或铜铰链或不锈钢铰链装置于门窗槎及窗上，使门窗扇能平开或关闭。

轻型铰链又称薄合页、薄铰链，主要用于轻型门窗上。

抽芯铰链又称抽芯合页，抽芯铰链构造与普通铰链相同，但其销子可以抽出来，使两块合页分开。主要用于需要经常拆卸的门窗。

方铰链又称方合页，构造于普通铰链相同，但其页板较阔厚。

主要用于重量和尺寸较大的门窗上。

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>