

<<汽车驾驶入门图解>>

图书基本信息

书名：<<汽车驾驶入门图解>>

13位ISBN编号：9787115158482

10位ISBN编号：7115158487

出版时间：2007-6

出版单位：人民邮电出版社

作者：黎亚洲

页数：212

字数：143000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车驾驶入门图解>>

内容概要

本书是驾驶员的速成教材，以图解的形式全面地介绍了汽车驾驶基础、自动变速器汽车的驾驶、交通情况分析等内容。

本书适合初学驾驶的广大汽车用户使用。

<<汽车驾驶入门图解>>

书籍目录

第一章 驾驶基础 第一节 驾驶的基本知识 一、对汽车的感觉 二、认识汽车和操纵装置的使用 三、驾驶准备 第二节 正确使用汽车信号装置 一、喇叭信号的使用 二、转向灯信号的使用 三、前照灯信号的使用 四、示宽灯信号的使用 五、制动灯信号的使用 六、危险警告灯信号的使用 七、倒车灯信号的使用 第三节 驾驶的基本操作技巧 一、发动机启动与熄火 二、起步 三、换挡 四、制动 五、转向 六、倒车 七、定点停车 八、插位停车的操作方法 九、行驶中控制车速的技巧 第四节 基础场地式样驾驶 一、通过连续障碍 二、通过单边桥 三、直角转弯 四、侧方位停车 五、上坡路定点停车与坡道起步 六、限速通过限宽门 七、起伏路驾驶 八、曲线行驶 九、蝴蝶桩 十、“8”字行进 第二章 自动变速器汽车的驾驶 第一节 自动变速器汽车的操纵件 一、操纵件 二、挡位与车速运用 第二节 自动变速器汽车的驾驶技巧 一、起步 二、停车 三、加速和减速 四、超车 五、行车途中熄火后的操作 六、拖挂行驶 第三节 人为“干预”液力自动变速器的方法 一、挡位顺序和挡位的选择 二、提前升高挡 三、加速回挡 四、强制低挡 第四节 汽车自动变速器使用注意事项 一、用油问题 二、启动及一脚油门到底问题 三、怠速“爬行”问题 四、强制低挡问题 五、倒挡限制 六、下坡制动器的使用 七、闭锁离合器的使用 八、超速驱动 九、“巡航”控制 十、其他要注意的问题 第三章 交通情况分析 第一节 驾驶与生理的关系 一、行车安全与人体生物节律 二、立体盲与交通事故的关系 三、视觉与夜间行车安全 四、行车中会产生的错觉 第二节 交通情况的分析与处理 一、汽车驾驶员反应能力 二、道路动态的判断与处理 三、交通肇事逆反现象分析 附录 交通标志 参考文献

<<汽车驾驶入门图解>>

编辑推荐

《汽车驾驶入门图解》重点介绍了汽车驾驶基本技术，遵照循序渐进、逐步提高的原则，先介绍基础知识，再介绍驾驶操作知识；先介绍静态操作，再介绍动态操作；先介绍单一动作，再介绍驾驶操作的连贯动作。

例如汽车的转向涉及到转向盘的握法、转向盘的操纵方法、制动、减挡、控制汽车方向、速度和左后轮的轨迹等一系列动作和知识。

在介绍转向动作中涉及到的每一个单一动作后，再将这些单一动作连贯起来，就完成了汽车转向的操作技巧。

<<汽车驾驶入门图解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>