

<<新型汽车正时校对数据资料库>>

图书基本信息

书名：<<新型汽车正时校对数据资料库>>

13位ISBN编号：9787115259776

10位ISBN编号：7115259771

出版时间：2012-5

出版时间：人民邮电

作者：夏雪松 编

页数：424

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新型汽车正时校对数据资料库>>

内容概要

《新型汽车正时校对数据资料库》根据近年来国产和进口轿车的保有量，有针对性地搜集整理了90多种新款畅销车型的正时皮带和正时链条的拆装步骤与正时校准方法，汇编成书，并配有1400多幅插图加以辅助说明。

《新型汽车正时校对数据资料库》可供汽车维修人员在维修中查阅参考。

书籍目录

第一章 BUICK (别克) 车系第一节 REGAL (君威) 轿车一、君威轿车正时链条拆卸步骤二、君威轿车正时链条安装步骤第二节 GL8 (陆尊) 轿车一、陆尊轿车正时链条和链轮拆卸步骤二、陆尊轿车正时链条和链轮安装步骤第三节 EXCELLE (凯越) 轿车一、新凯越轿车1.6L (L91) 发动机正时皮带拆装步骤二、新凯越轿车1.8L (L75) 发动机正时皮带拆装步骤第四节 LACROSS (君越) 轿车一、君越轿车3.0L发动机正时链条和链轮拆装步骤二、君越轿车2.4L发动机正时链条拆装步骤第五节 英朗轿车一、英朗轿车1.6L (LDE) 发动机/1.6L (LXV) 发动机和1.8L发动机正时皮带拆装步骤二、英朗轿车1.6L (LLU) 发动机正时皮带拆装步骤第二章 CHEVROLET (雪佛兰) 车系第一节 EPICA (景程) 轿车一、景程轿车发动机正时皮带拆卸步骤二、景程轿车发动机正时皮带安装步骤第二节 AVEO (乐骋) 轿车一、乐骋轿车发动机正时皮带拆卸步骤二、乐骋轿车发动机正时皮带安装步骤第三节 LOVA (乐风) 轿车一、乐风轿车发动机正时皮带拆卸步骤二、乐风轿车发动机正时皮带安装步骤第四节 SAIL (赛欧) 轿车一、赛欧轿车发动机正时皮带拆卸步骤二、赛欧轿车发动机正时皮带安装步骤第五节 SPARK (乐驰) 轿车一、乐驰轿车F8CV发动机正时皮带拆卸步骤二、乐驰轿车F8CV发动机正时皮带安装步骤第六节 CRUZE (科鲁兹) 轿车第三章 ROEWE (上海荣威) 车系第一节 ROEWE550轿车一、ROEWE550轿车1.8L (18K4G) 发动机正时皮带拆卸步骤二、ROEWE550轿车1.8L (18K4G) 发动机正时皮带安装步骤第二节 ROEWE750轿车一、ROEWE750轿车2.5L (25K4F) 发动机正时皮带拆卸步骤二、ROEWE750轿车2.5L (25K4F) 发动机正时皮带安装步骤第三节 ROEWE350轿车一、ROEWE350轿车发动机正时链条拆卸步骤二、ROEWE350轿车发动机正时链条安装步骤第四章 FORD (福特) 车系第一节 FOCUS (福克斯) 轿车一、福克斯轿车发动机正时链条拆卸步骤二、福克斯轿车发动机正时链条安装步骤第二节 S-MAX轿车一、S-MAX轿车2.3L发动机正时链条拆卸步骤二、S-MAX轿车2.3L发动机正时链条安装步骤第三节 FESTIVA (嘉年华) 轿车一、嘉年华轿车发动机正时链条拆卸步骤二、嘉年华轿车发动机正时链条安装步骤第四节 MONDEO (蒙迪欧) 轿车一、蒙迪欧轿车发动机正时链条拆卸步骤二、蒙迪欧轿车发动机正时链条安装步骤第五节 致胜轿车一、致胜轿车2.0L发动机正时链条拆装步骤二、致胜轿车2.3L发动机正时链条拆装步骤第六节 EDGE (爱虎) 轿车一、爱虎轿车3.5L发动机正时链条拆卸步骤二、爱虎轿车3.5L发动机正时链条安装步骤第七节 MAVERICK (翼虎) 轿车一、翼虎轿车3.0L发动机正时链条拆卸步骤二、翼虎轿车3.0L发动机正时链条安装步骤第五章 JEEP (吉普) 车系第一节 WRANGLER (牧马人) 轿车一、牧马人轿车发动机正时链条盖拆装步骤二、牧马人轿车发动机正时链条与凸轮轴链轮拆装步骤三、牧马人轿车发动机曲轴链轮拆装步骤第二节 COMPASS (指南者) 轿车一、指南者轿车2.4L发动机正时链条部件识别二、指南者轿车2.4L发动机正时链条系统部件拆装步骤第三节 LIBERTY (自由人) 轿车一、自由人轿车3.7L发动机正时链条盖拆装步骤二、自由人轿车3.7L发动机正时链条拆装步骤第四节 COMMANDER (指挥官) 轿车一、指挥官轿车5.7L发动机正时链条盖拆装步骤二、指挥官轿车5.7L发动机正时链条拆装步骤第六章 CHRYSLER (克莱斯勒) 车系第一节 300C轿车一、300C轿车2.7L发动机正时链条拆装步骤二、300C轿车3.5L发动机正时皮带拆装步骤第二节 PTCRUISER (巡游者) 轿车一、巡游者轿车2.4L发动机正时皮带拆卸步骤二、巡游者轿车2.4L发动机正时皮带安装步骤第三节 GRANDVOYAGER (大捷龙) 轿车一、大捷龙轿车2.4L发动机正时皮带拆卸步骤二、大捷龙轿车2.4L发动机正时皮带安装步骤第七章 CITROEN (雪铁龙) 车系第一节 ELYSEE (爱丽舍) 轿车一、爱丽舍轿车TU5JP4发动机正时皮带拆卸步骤二、爱丽舍轿车TU5JP4发动机正时皮带安装步骤第二节 C-TRIUMPHE (凯旋) 轿车一、凯旋轿车2.0L发动机正时皮带拆卸步骤二、凯旋轿车2.0L发动机正时皮带安装步骤第三节 PICASSO (毕加索) 轿车一、毕加索轿车2.0L发动机正时皮带拆装步骤二、毕加索轿车1.6L (TU5JP/L4) 发动机正时皮带拆装步骤第四节 C2轿车一、C2轿车1.4L (TU3) 发动机正时皮带拆卸步骤二、C2轿车1.4L (TU3) 发动机正时皮带安装步骤第八章 PEUGEOT (标致) 车系第一节 307轿车一、307轿车2.0L (RFN) 发动机正时皮带拆装步骤二、307轿车1.6L (TU5JP4) 发动机正时皮带拆装步骤第二节 207轿车第三节 406轿车一、406轿车2.2L发动机正时皮带拆卸步骤二、406轿车2.2L发动机正时皮带安装步骤第四节 607轿车第九章 VOLKSWAGEN (大众) 车系第一节 桑塔纳2000轿车一、桑塔纳2000轿车AFE发动机正时皮带拆装步骤二、桑塔纳2000轿车AJR发动机正时皮带拆装步骤第二节 桑塔纳3000轿车第三节 BORA (宝来) 轿车一、宝来轿车发动

机正时皮带拆卸步骤二、宝来轿车发动机正时皮带安装步骤第四节 JETTA (捷达) 轿车一、捷达轿车2阀电喷发动机正时皮带拆装步骤二、捷达轿车5阀电喷发动机正时皮带拆装步骤第五节 SAGITAR (速腾) 轿车一、速腾轿车1.6L发动机正时皮带拆装步骤二、速腾轿车1.8T发动机正时皮带拆装步骤三、速腾轿车2.0L发动机正时皮带拆装步骤第六节 TOURAN (途安) 轿车一、途安轿车BJZ发动机正时皮带拆装步骤二、途安轿车BPL发动机正时皮带拆装步骤第七节 MAGOTAN (迈腾) 轿车第八节 POLO (波罗) 劲情/劲取轿车一、波罗劲情/劲取轿车BMG和BMH发动机正时链条拆卸步骤二、波罗劲情/劲取轿车BMG和BMH发动机正时链条安装步骤第九节 NEWBEETLE (新甲壳虫) 轿车一、新甲壳虫轿车1.8L发动机正时皮带拆装步骤二、新甲壳虫轿车2.0L发动机正时皮带拆装步骤第十节 TOUAREG (途锐) 轿车一、途锐轿车3.2L发动机正时链条部件识别二、途锐轿车3.2L发动机正时链条校准要点第十一节 CADDY (开迪) 轿车一、开迪轿车发动机正时皮带拆卸步骤二、开迪轿车发动机正时皮带安装步骤第十二节 LAVIDA (朗逸) 轿车一、朗逸轿车2.0L发动机正时皮带拆卸步骤二、朗逸轿车2.0L发动机正时皮带安装步骤第十章 AUDI (奥迪) 车系第一节 奥迪A6L轿车一、奥迪A6L轿车2.0TFSI (BPJ) 发动机正时皮带拆装步骤二、奥迪A6L轿车2.4TFSI (BDW) 发动机正时链条校准步骤第二节 奥迪Q7轿车一、奥迪Q7轿车3.6L (BHK) 发动机凸轮轴正时链条拆卸步骤二、奥迪Q7轿车3.6L (BHK) 发动机凸轮轴正时链条安装步骤第三节 奥迪A8轿车一、奥迪A8轿车3.0L (BBJ/ASN) 发动机正时皮带拆装步骤二、奥迪A8轿车4.2L发动机正时皮带拆装步骤第四节 奥迪TT轿车一、奥迪TT轿车1.8T发动机正时皮带拆卸步骤二、奥迪TT轿车1.8T发动机正时皮带安装步骤第十一章 HONDA (本田) 车系第一节 广州本田FIT (飞度) 轿车一、飞度轿车发动机正时链条拆卸步骤二、飞度轿车发动机正时链条安装步骤第二节 广州本田HONDA (雅阁) 轿车一、雅阁轿车K20A7、K20A8和K24A4发动机正时链条拆卸步骤二、雅阁轿车K20A7、K20A8和K24A4发动机正时链条安装步骤第三节 广州本田ODYSSEY (奥德赛) 轿车一、奥德赛轿车F23A4发动机正时皮带拆装步骤二、奥德赛轿车K24A4发动机正时链条拆装步骤第四节 广州本田CITY (思迪) 轿车一、思迪轿车1.5L发动机正时链条拆卸步骤二、思迪轿车1.5L发动机正时链条安装步骤第五节 东风本田CR-V轿车一、东风本田CR-V轿车发动机正时链条拆卸步骤二、东风本田CR-V轿车发动机正时链条安装步骤第六节 东风本田CIVIC (思域) 轿车一、思域轿车R18A1发动机正时链条拆卸步骤二、思域轿车R18A1发动机正时链条安装步骤第七节 东风本田SPIRIOR (思铂睿) 轿车一、思铂睿轿车2.4L发动机正时链条拆卸步骤二、思铂睿轿车2.4L发动机正时链条安装步骤第八节 CROSSTOUR (歌诗图) 轿车一、歌诗图J35Z2发动机正时皮带拆卸步骤二、歌诗图轿车J35Z2发动机正时皮带安装步骤第十二章 TOYOTA (丰田) 车系第一节 VIOS (威驰) 轿车一、威驰轿车发动机正时皮带拆卸步骤二、威驰轿车发动机正时皮带安装步骤第二节 COROLLA (花冠) 轿车一、花冠轿车1NZ-FE和2NZ-FE发动机正时链条拆卸步骤二、花冠轿车1NZ-FE和2NZ-FE发动机正时链条安装步骤第三节 广汽丰田CAMRY (凯美瑞) 轿车一、凯美瑞轿车2.0L/2.4L发动机正时链条拆卸步骤二、凯美瑞轿车2.0L/2.4L发动机正时链条安装步骤第四节 REIZ (锐志) 轿车一、锐志轿车3GR-FE发动机正时链条拆卸步骤二、锐志轿车3GR-FE发动机正时链条安装步骤第五节 HIGHLANDER (汉兰达) 轿车一、汉兰达轿车3.5L发动机正时链条拆卸步骤二、汉兰达轿车3.5L发动机正时链条安装步骤第六节 LANDCRUISER (兰德酷路泽) 轿车一、兰德酷路泽轿车1GR-FE发动机正时链条拆装步骤二、兰德酷路泽轿车4.7L (2UZ-FE) 发动机正时皮带拆装步骤第七节 YARIS (雅力士) 轿车一、雅力士轿车1.3L发动机正时图二、雅力士轿车1.3L发动机正时校准步骤第八节 CROWN (皇冠) 轿车第十三章 NISSAN (日产) 车系第一节 LIVINA (骊威) 轿车一、骊威轿车发动机正时链条拆卸步骤二、骊威轿车发动机正时链条安装步骤第二节 TIIDA (骐达) 轿车一、骐达轿车发动机正时链条拆卸步骤二、骐达轿车发动机正时链条安装步骤第三节 TENNA (天籁) 轿车一、天籁轿车3.5L (VQ35DE) 发动机正时校准步骤二、天籁轿车2.0L (MR20DE) 发动机正时链条拆卸步骤三、天籁轿车2.0L (MR20DE) 发动机正时链条安装步骤第四节 X-TRAIL (奇骏) 轿车一、奇骏轿车发动机正时链条拆卸步骤二、奇骏轿车发动机正时链条安装步骤第五节 SUNNY (阳光) 轿车一、阳光轿车发动机正时链条拆卸步骤二、阳光轿车发动机正时链条安装步骤第六节 MARCH (玛驰) 轿车第七节 QASHQAI (逍客) 轿车一、逍客轿车2.0L (MR20DE) 发动机正时链条拆装步骤二、逍客轿车1.6L (HR16DE) 发动机正时链条拆装步骤第八节 PALADIN (帕拉丁) 轿车一、帕拉丁轿车2.4L发动机正时图二、帕拉丁轿车2.4L发动机正时校准步骤第十四章 MAZDA (马自达) 车系第一节

MAZDA6/MAZDA8轿车一、MAZDA6/MAZDA8轿车2.3L (L3) 发动机正时链条拆卸步骤二、MAZDA6/MAZDA8轿车2.3L (L3) 发动机正时链条安装要点三、MAZDA6轿车2.0L发动机正时链条拆装步骤第二节 MAZDA3轿车一、MAZDA3轿车1.6L发动机正时图二、MAZDA3轿车1.6L发动机正时校准步骤三、MAZDA3轿车2.0L发动机正时链条拆装步骤第三节 MAZDA2轿车一、MAZDA2轿车发动机正时链条拆卸要点二、MAZDA2轿车发动机正时链条安装要点第十五章 MITSUBISHI (三菱) 车系第一节 OUTLANDER (欧蓝德) 轿车一、欧蓝德轿车2.0L (4B11) 和2.4L (4B12) 发动机正时链条拆装步骤二、欧蓝德轿车3.0L (6B31) 发动机正时皮带拆装步骤第二节 GALANT (戈蓝) 轿车一、戈蓝轿车2.4L (4G69) 发动机正时系统部件拆卸步骤二、戈蓝轿车2.4L (4G69) 发动机正时系统部件安装步骤第十六章 SUBARU (斯巴鲁) 车系第一节 FORESTER (森林人) 轿车一、森林人轿车EJ20/EJ25发动机正时皮带拆卸步骤二、森林人轿车EJ20/EJ25发动机正时皮带安装步骤第二节 LEGACY (力狮) 轿车一、力狮轿车H4DOTC发动机正时皮带拆卸步骤二、力狮轿车H4DOTC发动机正时皮带安装步骤第三节 IMPREZA (翼豹) 轿车第十七章 HYUNDAI (现代) 车系第一节 SONATA (索纳塔) 轿车一、索纳塔轿车2.0L/2.4L发动机正时皮带拆卸步骤二、索纳塔轿车2.0L/2.4L发动机正时皮带安装步骤第二节 TUCSON (途胜) 轿车一、途胜轿车2.0L发动机正时皮带拆装步骤二、途胜轿车2.7L发动机正时皮带拆装步骤第三节 SONATANF (御翔) /SONATANFC (领翔) 轿车一、御翔和领翔轿车2.4L (G4KC) 发动机正时链条拆装步骤二、御翔和领翔轿车2.4L (G4KC) 发动机平衡轴链条拆装步骤第四节 ACCENT (雅绅特) 轿车一、雅绅特轿车1.6L (G4ED) 发动机正时皮带拆装步骤二、雅绅特轿车1.4L (G4EE) 发动机正时皮带拆装步骤第五节 MOINCA (名驭) 轿车一、名驭轿车2.0L (G4GC) 发动机正时皮带拆卸步骤二、名驭轿车2.0L (G4GC) 发动机正时皮带安装步骤第六节 ELANTRA (悦动) 轿车一、悦动轿车1.6L发动机正时皮带拆装步骤二、悦动轿车1.8L发动机正时皮带拆装步骤第十八章 KIA (起亚) 车系第一节 RIO (锐欧) 轿车一、锐欧轿车1.4L (G4EE) 发动机正时皮带拆装步骤二、锐欧轿车1.6L (G4ED) 发动机正时皮带拆装步骤第二节 OPTIMA (远舰) 轿车第三节 CERATO (赛拉图) 轿车一、赛拉图轿车1.6L (G4ED) 发动机正时皮带拆装步骤二、赛拉图轿车1.8L (G4GB) 发动机正时皮带拆装步骤第四节 SPORTAGE (狮跑) 轿车一、狮跑轿车2.0L (G4GC) 发动机正时皮带拆装步骤二、狮跑轿车2.7L (G6BA) 发动机正时皮带拆装步骤第五节 CARNIVAL (嘉华) 轿车一、嘉华轿车2.7L (G6BA) 发动机正时皮带拆装步骤二、嘉华轿车3.5L (G6CU) 发动机正时皮带拆装步骤

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>