

<<汽车ABS.ASR和ESP维修图解>>

图书基本信息

书名：<<汽车ABS.ASR和ESP维修图解>>

13位ISBN编号：9787121027871

10位ISBN编号：7121027879

出版时间：2006-7

出版时间：电子工业出版社

作者：鲁植雄

页数：190

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<汽车ABS.ASR和ESP维修图解>>

### 内容概要

从使用和维修的角度出发，系统地介绍了各种汽车防抱死制动系统（ABS）的组成、工作原理、故障诊断与检查方法。

以新型且保有量大的车型ABS为例，不涉及高深的专业知识，文字简练，通俗易懂，图文并茂，理论联系实际，实用性强。

适用于现代汽车维修人员及技术人员参考使用。

## <<汽车ABS.ASR和ESP维修图解>>

### 书籍目录

第一章 ABS的基本构造和原理第一节 ABS的作用与类型第二节 ABS的基本原理第三节 ABS的总体构造与工作过程第四节 ABS的控制技术第五节 ABS各零部件结构原理第二章 ABS的检修第一节 ABS维修的内容第二节 ABS的诊断与检查方法第三节 ABS的修理第三章 ABS的故障诊断第一节 桑塔纳轿车MK20-I型ABS的故障诊断第二节 帕萨特轿车BOSCH5.3型ABS故障诊断第三节 气压制动式ABS的故障诊断第四节 其他典型车系ABS故障诊断第四章 ASR构造原理与检修第一节 ASR的作用第二节 ASR的控制方式第三节 ASR的组成与工作原理第四节 ASR的主要部件第五节 ASR的故障诊断第五章 ESP的构造与检修第一节 ESP的基本组成与工作原理第二节 BOSCH ESP的结构特点与诊断第三节 ITT ESP结构特点与诊断

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>