

<<开关电源电路识图>>

图书基本信息

书名：<<开关电源电路识图>>

13位ISBN编号：9787121039041

10位ISBN编号：7121039044

出版时间：2007-3

出版时间：电子工业

作者：韩广兴

页数：312

字数：512000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<开关电源电路识图>>

内容概要

本书以市场上流行的彩色电视机和电脑显示器中的开关电源电路为例，从基础电路入手，讲解各种款式的开关电源电路结构、工作原理和故障检修方法。

识图是学习和了解电路原理的第一步。

本书从开关电源的外形特征、电路符号、安装位置及检测方法等方面详细介绍了开关电源电路的组成及工作原理与各电子器件的功能，使读者快速掌握开关电源电路的识图方法与技巧。

全书以品牌机为章节，采用图解方式，分别介绍了长虹、康佳、TCL、海尔、海信、厦华、创维、东芝、三星、飞利浦、索尼、松下、夏普等机型的开关电源电路，不仅内容的涵盖面广，而且数据参数齐全，图文并茂，通俗易懂。

本书既是一本开关电源电路识图的培训教材，又是一本实用技术手册。

本书可作为电子技术职业学校相关专业教材，也可作为职业技能培训教材，同时也适合从事电视机、显示器生产和维修的技术人员阅读。

<<开关电源电路识图>>

书籍目录

- 第1章 开关电源电路的识图基础 1.1 开关电源电路的特点和应用 1.2 电源电路中的主要元器件 1.3 开关电源电路的基本结构
- 第2章 长虹彩色电视机的开关电源电路识图 2.1 长虹2936FD型彩色电视机的开关电源电路 2.2 长虹DP2918型彩色电视机的开关电源电路 2.3 长虹G3899型彩色电视机的开关电源电路 2.4 长虹G2916型彩色电视机的开关电源电路 2.5 长虹PF29G88A型彩色电视机的开关电源电路 2.6 长虹DT2000型彩色电视机的开关电源电路
- 第3章 康佳彩色电视机的开关电源电路识图 3.1 康佳A2190E型彩色电视机的开关电源电路 3.2 康佳F2109C型彩色电视机的开关电源电路 3.3 康佳A2911型彩色电视机的开关电源电路 3.4 康佳T2106型彩色电视机的开关电源电路 3.5 康佳T2588B型彩色电视机的开关电源电路 3.6 康佳F2530D型彩色电视机的开关电源电路 3.7 康佳P2990C型彩色电视机的开关电源电路
- 第4章 TCL彩色电视机的开关电源电路识图 4.1 TCL AT2588D型彩色电视机的开关电源电路 4.2 TCL 2526U型彩色电视机的开关电源电路 4.3 TCL 2928/2838型彩色电视机的开关电源电路 4.4 TCL AT25S135型彩色电视机的开关电源电路 4.5 TCL HiD291S型彩色电视机的开关电源电路 4.6 TCL AT2935/2927型彩色电视机的开关电源电路 4.7 TCL D2912U型彩色电视机的开关电源电路 4.8 TCL HD29B05S/HD32B03S型彩色电视机的开关电源电路 4.9 TCL HID29181H/34181H型彩色电视机的开关电源电路 4.10 TCL 24F210T/230T型彩色电视机的开关电源电路 4.11 TCL AT2113/2165/2175型彩色电视机的开关电源电路 4.12 TCL AT25276/NT25A型彩色电视机的开关电源电路 4.13 TCL NT21A71A/B型彩色电视机的开关电源电路 4.14 TCL NT2965B型彩色电视机的开关电源电路
- 第5章 海信彩色电视机的开关电源电路识图 5.1 海信2518/2930型彩色电视机的开关电源电路 5.2 海信TC2130/2130BC/2130BK/2150BC/2150BK型彩色电视机的开关电源电路 5.3 海信TC2139AD/2175AD/2180AD/2181AD型彩色电视机的开关电源电路 5.4 海信TC2939/2979/3418型彩色电视机的开关电源电路 5.5 海信TF2988C D型彩色电视机的开关电源电路 5.6 海信TC 2988型彩色电视机的开关电源电路
- 第6章 海尔彩色电视机的开关电源电路识图 6.1 海尔29FD型彩色电视机的开关电源电路 6.2 海尔2989A型彩色电视机的开关电源电路 6.3 海尔29TA型彩色电视机的开关电源电路 6.4 海尔29FB/FBL/FC型彩色电视机的开关电源电路 6.5 海尔HP 2559/2580型彩色电视机的开关电源电路 6.6 海尔2998B型彩色电视机的开关电源电路
- 第7章 创维彩色电视机的开关电源电路识图 7.1 创维3008 2108/2109/2128/2140型彩色电视机的开关电源电路 7.2 创维5000 1418/1498/8140型彩色电视机的开关电源电路 7.3 创维8000 2122/2128/2140/2199型彩色电视机的开关电源电路 7.4 创维5P30型彩色电视机的开关电源电路 7.5 创维5S30型彩色电视机的开关电源电路 7.6 创维4T36型彩色电视机的开关电源电路 7.7 创维3T36型彩色电视机的开关电源电路
- 第8章 厦华彩色电视机的开关电源电路识图 8.1 厦华T2167/2177/2187/2197型彩色电视机的开关电源电路 8.2 厦华XT 2560型彩色电视机的开关电源电路 8.3 厦华XT 3878T/THD型彩色电视机的开关电源电路 8.4 厦华XT 6688TM型彩色电视机的开关电源电路 8.5 厦华2140型彩色电视机的开关电源电路
- 第9章 东芝彩色电视机的开关电源电路识图 9.1 东芝2999UC/29G7DC型彩色电视机的开关电源电路 9.2 东芝34N9UXC型彩色电视机的开关电源电路 9.3 东芝29G3SHC/29G5DXC型彩色电视机的开关电源电路 9.4 东芝29N6DC/34N6DC型彩色电视机的开关电源电路 9.5 东芝2980DE/2988型彩色电视机的开关电源电路
- 第10章 松下彩色电视机的开关电源电路识图 10.1 松下TC 14L3R型彩色电视机的开关电源电路 10.2 松下TC 2158R/RS型彩色电视机的开关电源电路 10.3 松下TC 25GV12G/29GV12G型彩色电视机的开关电源电路 10.4 松下TC 29F99G型彩色电视机的开关电源电路 10.5 松下TC 29GF70R/72G/72H型彩色电视机的开关电源电路 10.6 松下TC 2959型彩色电视机的开关电源电路
- 第11章 三星彩色电视机的开关电源电路识图 11.1 三星CS6251/7202型彩色电视机的开关电源电路 11.2 三星CS6277/7277型彩色电视机的开关电源电路 11.3 三星CS6226Z/6229Z型彩色电视机的开关电源电路 11.4 三星TVP3370型彩色电视机的开关电源电路 11.5 三星CS3003/3004/3403型彩色电视机的开关电源电路 11.6 三星CS5339/5366/5377/5399型彩色电视机的开关电源电路
- 第12章 飞利浦彩色电视机的开关电源电路识图 12.1 飞利浦21GX1563/93B/1871/3566型彩色电视机的开关电源电路 12.2 飞利浦25PT4428/93R型彩色电视机的开关电源电路 12.3 飞利浦29PT25PT4428/93R型彩色电视机的开关电源电路 12.4 飞利浦28FL2871/2881

<<开关电源电路识图>>

型彩色电视机的开关电源电路 12.5 飞利浦29PT5683/93S型彩色电视机的开关电源电路第13章 夏普彩色电视机的开关电源电路识图 13.1 夏普25W11 B1型彩色电视机的开关电源电路 13.2 夏普21D CM/CV 2132CK1(A)/21D CK1(A)/14D CM(A)型彩色电视机的开关电源电路 13.3 夏普VT 1448M/2148M型彩色电视机的开关电源电路 13.4 夏普21JN8/14JN8型彩色电视机的开关电源电路 13.5 夏普19A SX1/5/8型彩色电视机的开关电源电路 13.6 夏普29KX18型彩色电视机的开关电源电路 13.7 夏普29KN1型彩色电视机的开关电源电路 13.8 夏普2508型彩色电视机的开关电源电路 13.9 夏普VT G14/G21型彩色电视机的开关电源电路第14章 索尼彩色电视机的开关电源电路识图 14.1 索尼KV EF29M80/M90/J29型彩色电视机的开关电源电路 14.2 索尼KV SF29T80/T93型彩色电视机的开关电源电路 14.3 索尼KV E29MH1/11型彩色电视机的开关电源电路 14.4 索尼KV VF21M40/M70/M77型彩色电视机的开关电源电路 14.5 索尼KV G14F2/G21F2/G21P2S型彩色电视机的开关电源电路 14.6 索尼KV B21L1型彩色电视机的开关电源电路 14.7 索尼KV EF29M31/61型彩色电视机的开关电源电路 第15章 其他品牌彩色电视机的开关电源电路识图 15.1 康力CE 6495/6496型彩色电视机的开关电源电路 15.2 康力CE 7178/7478型彩色电视机的开关电源电路 15.3 康力MFM 7193型彩色电视机的开关电源电路 15.4 LG CF 29C80NM型彩色电视机的开关电源电路 15.5 LG CF 29H82型彩色电视机的开关电源电路 15.6 LG CF 21G20K型彩色电视机的开关电源电路 15.7 日立CMT25/29型彩色电视机的开关电源电路 15.8 熊猫C64P2型彩色电视机的开关电源电路 15.9 嘉华21CIF型彩色电视机的开关电源电路 15.10 嘉华29CIF型彩色电视机的开关电源电路 15.11 JVC AV D29PRO/D29DROH型彩色电视机的开关电源电路第16章 电脑显示器的开关电源电路识图 16.1 LG FB775型彩色显示器的开关电源电路 16.2 开关集成电路及开关电源 16.3 三星700S型彩色显示器的开关电源电路 16.4 索尼CDP G400型彩色显示器的开关电源电路 16.5 飞利浦CM40型彩色显示器的开关电源电路 16.6 VIEWSONIC(优派)TX DF54型彩色显示器的开关电源第17章 开关电源的故障检修技巧 17.1 开关电源的结构和故障特点 17.2 开关电源的原理和故障分析 17.3 电路元器件的检测方法 17.4 电源电路的故障检修流程

<<开关电源电路识图>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>