

<<新型数码手机故障检修实例>>

图书基本信息

书名：<<新型数码手机故障检修实例>>

13位ISBN编号：9787508222875

10位ISBN编号：7508222873

出版时间：2003-1

出版时间：金盾出版社

作者：周立云

页数：194

字数：312000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新型数码手机故障检修实例>>

内容概要

本书以诺基亚、摩托罗拉、爱立信、三星和西门子等品牌的主流型号数码手机为代表，共列举了新型数码手机典型故障检修200余例，并结合具体机型给出了常用集成电路的实用维修数据，附录中列出了部分新型数码手机的常见故障速查表。

本书内容新颖、通俗易懂、适用性强，可供数码手机的专业维修人员、售后服务人员及家电维修人员、电子爱好者阅读。

<<新型数码手机故障检修实例>>

书籍目录

第一章 不能开机故障检修67例 一、诺基亚数码手机 例1 诺基亚3310型数码手机按开/关机键不能开机（一） 例2 诺基亚3310型数码手机按开/关机键不能开机（二） 例3 诺基亚3310型数码手机按开/关机键不能开机（三） 例4 诺基亚3310型数码手机按开/关机键不能开机（四） 例5 诺基亚3210型数码手机，按住开/关键能够正常开机，但手一松开就关机 例6 诺基亚3310型数码手机按开/关机键不能开机（一） 例7 诺基亚3310型数码手机按开/关机键不能开机（二） 例8 诺基亚6150型数码手机按开/关机键不能开机（一） 例9 诺基亚6150型数码手机按开/关机键不能开机（二） 例10 诺基亚6150型数码手机按开/关机键不能开机（三） 例11 诺基亚8210型数码手机按开/关机键不能开机 例12 诺基亚8850型数码手机按开/关机键不能开机 例13 诺基亚9110型数码手机按开/关机键不能开机（一） 例14 诺基亚9110型数码手机按开/关机键不能开机（二） 例15 诺基亚9110型数码手机按开/关机键不能开机（三） 二、西门子数码手机 例16 西门子S6型数码手机按开/关机键不能开机（一） 例17 西门子S6型数码手机按开/关机键不能开机（二） 例18 西门子C2588型数码手机按开/关机键有时不能开机 例19 西门子C2588型数码手机按开/关机键有时不能开机（一） 例20 西门子C2588型数码手机按开/关机键有时不能开机（二） 例21 西门子C2588型数码手机按开/关机键有时不能开机（三） 例22 西门子双频35618型数码手机按开/关机键有时不能开机（一） 例23 西门子双频35618型数码手机按开/关机键有时不能开机（二） 三、摩托罗拉数码手机 四、爱立信数码手机 五、三星数码手机 第二章 不能入网故障检修67例 一、诺基亚数码手机 二、西门子数码手机 三、摩托罗拉数码手机 四、爱立信数码手机 五、三星数码手机 第三章 显示故障检修24例 一、诺基亚数码手机 二、西门子数码手机 三、摩托罗拉数码手机 四、爱立信数码手机 五、三星数码手机 第四章 通话与振铃故障检修32例 一、诺基亚数码手机 二、西门子数码手机 三、摩托罗拉数码手机 四、爱立信数码手机 五、三星数码手机 第五章 按键及背景灯故障检修15例 一、诺基亚数码手机 二、西门子数码手机 三、摩托罗拉数码手机 四、爱立信数码手机 五、三星数码手机 第六章 插卡、充电等故障检修32例 一、诺基亚数码手机 二、西门子数码手机 三、摩托罗拉数码手机 四、爱立信数码手机 五、三星数码手机 附录 数码手机常见故障速查表

<<新型数码手机故障检修实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>