

<<东风康明斯柴油车结构与维修手册>>

图书基本信息

书名：<<东风康明斯柴油车结构与维修手册>>

13位ISBN编号：9787532358809

10位ISBN编号：7532358801

出版时间：2001-11

出版时间：上海科学技术出版社

作者：朱民生

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<东风康明斯柴油车结构与维修手册>>

### 内容概要

本手册详细介绍了东风系列载货车（EQ1108、EQ1118、EQ1141、EQ2100）、越野车及其装用的康明斯柴油机的结构与维修方法和技术参考。

书中首先对东风康明斯柴油车进行了概述，然后分别介绍了B系列柴油机、底盘、电器仪表的结构与维修，也介绍了康明斯柴油机的使用与维护，最后列举了大量故障与维修实例。

本书作者根据多年对东风康明斯柴油车维修所积累的经验编写成册，适合广大汽车维修人员的实际工

书籍目录

- 第一章 概述
- 第二章 B系列柴油机的结构与维修
  - 第一节 B系列柴油机的结构
  - 第二节 B系列柴油机的维修
- 第三章 底盘的结构与维修
  - 第一节 离合器
  - 第二节 变速器
  - 第三节 传动轴
  - 第四节 转向系统
  - 第五节 前桥
  - 第六节 后桥
  - 第七节 悬架
  - 第八节 制动系统
- 第四章 电气仪表的结构与维修
  - 第一节 整车线路
  - 第二节 供电设备
  - 第三节 起动系统
  - 第四节 仪表系统
  - 第五节

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>