

<<新款汽车保养灯归零和遥控器设定>>

图书基本信息

书名：<<新款汽车保养灯归零和遥控器设定手册>>

13位ISBN编号：9787538158250

10位ISBN编号：7538158251

出版时间：2010-2

出版时间：辽宁科学技术出版社

作者：吴俊杰，金雷 主编

页数：298

字数：400000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

很多进口汽车和国产汽车都安装有保养灯，当汽车行驶一段时间（行驶一定里程）后，保养灯就会亮起，提示车主对车辆进行保养。

在保养结束后应进行保养灯归零，使保养灯熄灭，车辆才能恢复正常行驶。

现在，很多进口汽车和国产汽车都安装了防盗系统，当更换防盗ECU和钥匙电池后，要进行遥控器设定。

保养灯归零和遥控器设定工作具有以下特点：频率高，难度大，必须参考维修资料才行。广大汽车维修人员迫切需要这方面的资料，但目前市场上这方面的资料极为缺乏，鉴于此，我们编写了这本《新款汽车保养灯归零和遥控器设定手册》。

本书的特点如下：（1）内容全面。书中涵盖了几十种最近几年上市的国产和进口车型，对各种车型的保养灯归零方法和遥控器设定方法都进行了详细介绍。

（2）实用性强。在进行保养灯归零和遥控器设定时，必须按照规定方法一步一步地操作。本书对操作步骤介绍得极为详细、具体，同时还配有插图进行辅助说明，可以说本书是一本价值很高的维修工具书。

本书由吴俊杰和金雷主编，副主编为尹力卉、杨峰和贾占德，参加编写的人员还有崔丽萍、曲雪苓、李明月、杨建新、张英、张敏、孙宝明、王梅、丁云鹏、杨光、李文杰、李宏、葛莉华、秦紫阳、冯守明、郑睿、殷建新、黄福献、陈海平、王美林、潘殿彩、王美霞、李海港、陈丽彬、王维先、郭伟、王珏、徐厚生、杨玉丰、张大庆、李淑英、王立研、邢晓东、白秀友、贾峰、徐洋、谷柏宏、腾玉庆、郭玉前、周延虹、张刚、荀松涛、罗正荣、于彦军、邢德军、周琦珂、祖印楠、武楠、张弓、刘长润、于松涛、尹福存、肖忠红、赵明、阎升毅、陆庆锋、李改玲、杨海涛、高艳霞、周芳、徐丽杰、袁立嘉、梁莉莉、石未华、樊勇、马选刚、许锋、孙守鹏、梁维波、张永波、梁立学、田有为、常勇、张明阳、郑利民、于浩、邹少一、王林、徐扬、刘贤金、吴俊杰、郑瑞、赵金鹏、王磊、岳廷杰、隋明轩、刘佳、吴丹、栾琪文、姚美红、杨大好、贺鸿、沈世荣、陈涛、赵中玲、李红敏、李令昌、刘芳、杨正海、陈文辉、杨金和、孟研科、赵会、徐高山、钱峰、尤淑江、钱川、徐勇、范春妍、张爱、汪义礼、刘凤英、张效良、李德强、徐爱侠、李红梅、李根影、李德增、李晶、孙娟、马见玲、胡影、胡凤、胡兵、武瑞强、司趁英、姜翠芹、丁红梅、陈海新、朱桂梅、张海龙、丁贵侠、唐美侠、沈素平、陆艳云、胡正新、张效海、李静、马世华、李淑玲、李影、李辉、李欢、胡雪玲。

## <<新款汽车保养灯归零和遥控器设定>>

### 内容概要

本书详细介绍了几十种国产和进口车型的保养灯归零方法和遥控器设定方法。

书中涉及的车系包括：阿尔发车系、奥迪车系、宝马车系、雪铁龙车系、菲亚特车系、捷豹车系、路虎车系、奔驰车系、欧宝车系、标致车系、雷诺车系、绅宝车系、斯柯达车系、大众车系、沃尔沃车系、丰田车系、本田车系、马自达车系、日产车系、斯巴鲁车系、大发车系、现代车系、起亚车系、通用车系、克莱斯勒车系、福特车系等。

本书对保养灯归零和遥控器设定的操作步骤介绍得极为详细、具体，同时还配有插图进行辅助说明，可以说本书是一本价值很高的维修工具书。

#### 作者简介

吴俊杰和金雷不仅具备扎实的汽车理论知识，而且具有较高的维修水平，多年来他积累了丰富的维修经验，写作能力强。

## 书籍目录

第一章 欧洲车系遥控器设定 第一节 阿尔发车系遥控器设定 第二节 奥迪车系遥控器设定 第三节 宝马车系遥控器设定 第四节 雪铁龙车系遥控器设定 第五节 菲亚特车系遥控器设定 第六节 捷豹车系遥控器设定 第七节 路虎车系遥控器器设定 第八节 奔驰车系遥控器设定 第九节 欧宝车系遥控器设定 第十节 标致车系遥控器设定 第十一节 雷诺车系遥控器设定 第十二节 绅宝车系遥控器设定 第十三节 斯柯达车系遥控器设定 第十四节 大众车系遥控器设定 第十五节 沃尔沃车系遥控器设定第二章 亚洲车系遥控器设定 第一节 丰田车系遥控器设定 第二节 本田车系遥控器设定 第三节 马自达车系遥控器设定 第四节 日产车系遥控器设定 第五节 斯巴鲁车系遥控器设定 第六节 大发车系遥控器设定 第七节 现代车系遥控器设定 第八节 起亚车系遥控器设定第三章 美洲车系遥控器设定 第一节 通用车系遥控器设定 第二节 克莱斯勒车系遥控器设定 第三节 福特车系遥控器设定第四章 国产车系遥控器设定 第一节 上海通用车系 第二节 上海荣威车系 第三节 上海通用雪佛兰车系 第四节 广州本田车系 第五节 东风日产车系 第六节 东风本田车系 第七节 东风悦达起亚车系 第八节 东风标致雪铁龙车系 第九节 东风风行车系 第十节 马自达车系 第十一节 海南马自达车系 第十二节 奇瑞车系 第十三节 北京车系 第十四节 长安车系 第十五节 比亚迪车系 第十六节 哈飞车系 第十七节 江铃车系 第十八节 吉利车系 第十九节 东南车系 第二十节 江淮车系 第二十一节 一汽大众车系 第二十二节 上海大众车系 第二十三节 一汽丰田车系 第二十四节 广汽丰田车系第五章 欧洲车系保养灯归零 第一节 阿尔发车系保养灯归零 第二节 奥迪车系保养灯归零 第三节 宝马车系保养灯归零 第四节 雪铁龙车系保养灯归零 第五节 菲亚特车系保养灯归零 第六节 路虎车系保养灯归零 第七节 奔驰车系遥控器器设定 第八节 欧宝车系保养灯归零 第九节 标致车系保养灯归零 第十节 雷诺车系保养灯归零 第十一节 绅宝车系保养灯归零 第十二节 西亚特车系保养灯归零 第十三节 斯柯达车系保养灯归零 第十四节 大众车系保养灯归零 第十五节 沃尔沃车系保养灯归零第六章 亚洲车系保养灯归零 第一节 丰田车系保养灯归零 第二节 日产车系保养灯归零第七章 美洲车系保养灯归零第八章 国产车系保养灯归零 第一节 上海通用车系 第二节 上海大众车系 第三节 奇瑞车系 第四节 长安车系 第五节 东风标致车系

章节摘录

(一)系统操作1 (1)LED灯在中央仪表板处。

(2)利用诊断设备可以更改防盗警报 / 中控锁止功能。

(3)按下钥匙 / 遥控器上的LOCK键, 锁止车辆并激活防盗系统。

(4)按下钥匙 / 遥控器上的UNLOCK键, 解锁车辆并解除防盗系统。

(5)只按下一次钥匙 / 遥控器上的后备箱释放键, 解锁后备箱。

(6)有些车型(若编程): 按一次钥匙 / 遥控器上的UNLOCK键, 解除防盗系统并打开驾驶员车门和燃箱盖。

在5s内再次按下钥匙 / 遥控器上的UNLOCK键, 解除防盗系统并打开所有门和后备箱。

(7)使钥匙 / 遥控器上的LOCK键保持在压下位置, 关闭车窗。

(8)使钥匙 / 遥控器上的UNLOCK键保持在压下位置, 打开车窗。

(9)若在1min内车门和后备箱没有打开, 则锁止重新激活。

(10)当车辆速度超过15km / h时, 车门会自动锁止。

(11)车内检测传感器解除开关位于驾驶员车门上。

(12)当防盗时车内灯熄灭。

(13)当防盗解除时将车内灯开关设置到车门操作灯点亮位置。

(14)当锁止车辆时若LED灯点亮30s, 则说明系统有故障。

(15)在操作过程中若指示灯未闪亮, 则检查发动机罩、车门和后备箱是否完全关闭。

(二)同步设定 1. 当出现以下情况时, 必须进行同步设定 (1)在有效范围外反复操作钥匙 / 遥控器, 系统失效。

(2)更换钥匙 / 遥控器电池。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>