第一图书网, tushu007.com

<<电梯安装与维修图解>>

图书基本信息

书名：<<电梯安装与维修图解>>

13位ISBN编号：9787111331421

10位ISBN编号：7111331427

出版时间：2011-5

出版时间：机械工业出版社

作者：朱德文　等编著

页数：329

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书采用图解的形式介绍电梯安装和维修技术，内容简洁明了、形象生动，易于理解和掌握。图解形式不仅包括工程图，还包括方块图、流程图、逻辑图、示意图、外形图、直观图等。
本书是由朱德文教授主持的国家自然科学基金资助项目(69874026)的应用内容。

本书特色如下：
(1)电梯安装和维修知识用图解来说明和描述。

(2)通俗易懂。
能让电梯安装和维修技术人员看懂。

(3)实例丰富。
兼顾各大电梯厂家的安装和维修经验，兼顾各电梯品种(如无机房电梯、自动扶梯、双层轿厢电梯等)，兼顾国外电梯的安装和维修介绍，以及国外电梯安装和维修实例。

(4)着重介绍电梯安装和维修新技术。

第一图书网, tushu007.com

<<电梯安装与维修图解>>

书籍目录

前言
第1章　绪论
　1.1　电梯安装与维修的重要性
　1.2　电梯安装和维修内容
　1.3　电梯安装维修规范
　1.4　电梯图解说明
第2章　电梯种类、结构、控制和图示
　2.1　电梯工程图和方块图
　2.2　电梯种类图解
　2.3　电梯结构图解
　2.4　电梯控制图解
第3章　电梯安装土建条件图解
　3.1　电梯安装前的准备
　3.2　电梯的土建布置
　3.3　各种类型电梯安装的土建条件
　3.4　韩国电梯安装土建条件
第4章　电梯电气设备安装图解
　4.1　电梯安装总论
　4.2　电梯电气设备安装问题
　4.3　机房电气设备安装
　4.4　红外线光幕电梯门安装
　4.5　电梯专用驱动器
第5章　电梯机械设备安装图解
　5.1　电梯机械设备安装要求
　5.2　脚手架的架设及无脚手架电梯的安装
　5.3　电梯井道安装整改问题
第6章　电梯施工安全、调试和试运行图解
　6.1　电梯施工安全
　6.2　电梯调试
　6.3　电梯控制系统调试
　6.4　电梯试运行
第7章　电梯施工自检、检测和验收图解
　7.1　电梯施工自检
　7.2　电梯检验仪器及部件检验
　7.3　上行超速保护装置试验一
　7.4　电梯厂家安装验收过程
第8章　电梯安装新技术图解
　8.1　电梯控制系统安装配置和慢车调试¨
　8.2　无脚手架电梯安装技术
　8.3　电梯安装新技术应用实例
第9章　电梯常见故障修理、定期维修图解
　9.1　电梯日常维护和管理
　9.2　电梯日常维护保养工程
　9.3　常见故障分析和修理
第10章　电梯重要零部件维修图解

10.1　三洋电梯重要零部件维修
10.2　安全钳维护图解
10.3　门机系统保养图解
10.4　厅门保养图解
第11章　无机房电梯施工和维修图解
11.1　无机房电梯施工技术图解
11.2　无机房行星电梯曳引机布置方式
11.3　无机房电梯监督检验
11.4　无机房电梯维修图解
第12章　电梯改造施工与维修图解
12.1　电梯改造施工与维修的内容
12.2　电梯设备改造施工和维修图解
12.3　日本广播中心主楼电梯更新
12.4　广场大楼电梯更新改造
12.5　双层轿厢电梯改造工程
第13章　电梯故障分析、运行和维修安全图解
13.1　保证电梯使用和运行安全
13.2　电梯控制和操作安全
13.3　风险分析程序
13.4　危险状态实例
第14章　自动扶梯安装和维修图解
14.1　自动扶梯安装工艺和测试、验收
14.2　西格尔自动扶梯安装图解
14.3　富士和富士达自动扶梯的安装图解
14.4　自动扶梯主要部件安装
14.5　自动扶梯维修和安全装置
14.6　麦卡兰国际机场自动扶梯改造工程
第15章　电梯维修新技术图解
15.1　Gen2无机房电梯的安装和维修技术
15.2　电梯故障远程监控系统技术
15.3　电梯内部通话系统
15.4　电梯数据记录仪
15.5　节能扶梯入口信号采集系统
参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com