

<<电梯维修速成图解>>

图书基本信息

书名：<<电梯维修速成图解>>

13位ISBN编号：9787534559501

10位ISBN编号：7534559502

出版时间：2008-5

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：潘飞虎

页数：339

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电梯维修速成图解>>

内容概要

《电梯维修速成图解》系统地介绍了电梯分类、性能、型号及结构原理，电梯安装和调试，电梯维修基本技能及典型电梯故障检修等内容。

全书始终贯彻系统、实用、由浅入深、循序渐进和以利读者自学的原则，《电梯维修速成图解》不仅可作为电梯安装维修工职业技能鉴定的培训教材和自学用书，也可供相关专业职业技术学校师生和技术人员参考使用。

<<电梯维修速成图解>>

书籍目录

第一章 电梯维修基础知识第一节 电梯基础知识一、电梯的分类方法二、电梯的主要性能指标三、电梯基本工作原理四、电梯的型号编制及规格第二节 电梯的机械装置一、曳引系统二、轿厢和门机系统三、重量平衡系统四、导向系统五、机械安全装置第三节 电梯的控制系统一、电梯电气控制系统二、电梯电力拖动控制系统三、电梯运行逻辑控制系统第四节 电梯的正确使用与保养一、电梯的管理规范二、电梯的安全使用三、电梯的安全操作规范四、电梯的保养规范五、电梯的维修保养程序第二章 电梯的安装调试与验收第一节 电梯安装前的准备工作一、人员及工作仪器的准备二、安装措施三、进度安排与安装工艺流程四、电梯安装图第二节 电梯机械装置的安装一、导轨架和导轨的安装二、机房机械装置的安装三、安全钳的安装四、限速器的安装五、缓冲器和对重装置的安装六、绳头组合和悬挂曳引绳的组装第三节 电梯电气装置的安装一、机房电气装置的安装二、井道电气装置的安装三、轿厢电气装置的安装四、电气装置的保护接地或接零第四节 电梯的调试一、电梯调试的要求及条件二、安装后的试运行和调整三、调试前的基本检查四、电梯运行与荷载试验五、安装和调试中的安全注意事项第五节 电梯安装的验收一、电梯安装验收条件二、电梯主要零、部件安装验收三、电梯的安装验收试验四、电梯安装验收规则第三章 电梯维修基本技能第一节 电梯维修基础一、电梯维修工基本素质要求二、电梯的使用管理和维修周期三、电梯维修基本步骤四、电梯维修安全注意事项五、常用测量仪表与工具第二节 电梯各部件的检修一、曳引机的检修二、轿厢的检修三、电梯门的检修四、轿厢及自动门的故障检修五、电梯安全装置的检修技术六、电梯导向、平衡装置的检修技术第三节 电梯的报废第四节 电梯常见故障处理一、电梯故障的类别及检修二、电梯故障检修的常用仪表及使用三、电梯故障的排除思路和方法四、电梯各部件常见故障及排除实例五、电梯事故的预防第四章 品牌电梯维修及实例第一节 三菱VVVF变压变频控制电梯的维修一、工作原理二、故障检修第二节 现代60-VF变频调压电梯的维修一、控制柜简介二、调试工作三、工作原理四、逆变器故障排除第三节 日立YPvF变频变压调速电梯一、工作原理二、试车和调整三、低速操作检测四、故障排除方法第四节 xPM客、货两用电梯常见故障排除一、开关门的电气故障及排除（参照xPM电气原理图）二、快、慢车故障及排除三、指令召唤故障四、其他故障第五节 迅达电梯典型故障维修实例第六节 奥的斯电梯故障维修实例

<<电梯维修速成图解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>