

## <<场效应管基础与应用实务>>

### 图书基本信息

书名 : <<场效应管基础与应用实务>>

13位ISBN编号 : 9787030305381

10位ISBN编号 : 7030305388

出版时间 : 2011-4

出版时间 : 科学

作者 : 吴红奎

页数 : 284

版权说明 : 本站所提供之下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

## <<场效应管基础与应用实务>>

### 内容概要

本书是“实用电子技术丛书”之一，从实践和一般应用的角度全面介绍了场效应管（FET）。重点介绍了市场上的主流品种——VMOS的应用知识。

考虑到本书是针对功率电子领域的入门者与实践者，因此尽量避免介绍很深的理论知识而侧重于应用，同时侧重了知识面的“广度”方面的介绍，试图达到“抛砖引玉”的目的。

本书内容包括认识FET、实践入门、VMOS的技术参数详解、JFET（结型FET）的技术参数概述，基本电路、范例电路等几部分。

作者根据自己的从业经验，从实践出发，试图从应用的角度告诉读者，撇开芯片级的FET制造、设计理论，FET用起来并不难。

本书对于电子爱好者、即将就业的电子专业大学生有启发性作用，对刚刚从事电器、电工、电子电路硬件设计的工程师亦有参考价值，也适合工科院校的非电专业作为基础专业教材。

## <<场效应管基础与应用实务>>

### 书籍目录

#### 第1章 认识场效应管

##### 1.1 身边的场效应管

1.1.1 从麦克风说起

1.1.2 打开一块手机的锂电池

1.1.3 运算放大器

##### 1.2 场效应管是如何工作的

1.2.1 N型、P型半导体与N+型、P-型半导体

1.2.2 FET是如何工作的:N沟道、P沟道

1.2.3 场效应管的简单分类:JFET与MOSFET

1.2.4 JFET是如何工作的

1.2.5 MOSFET是如何工作的

##### 1.3 场效应管的种类

1.3.1 TMOS、VMOS

1.3.2 DMOS、MOS

1.3.3 VDMOS(VMOS)、UMOS(UDMOS、UVDMOS)

1.3.4 LDMOS

1.3.5 HEXMOS与管芯结构

1.3.6 耗尽型MOSFET

1.3.7 VFET、V-FET与SIT

1.3.8 MESFET

1.3.9 HFET、HEMT、HHMT

1.3.10 DGMOSFET、FinFET、PSDG MOSFET

1.3.11 TFT

1.3.12 制造商的专利名称

1.3.13 MOS的集成:CMOS、BiCMOS/BiMOS、HV-CMOS

1.3.14 FET发展简史

##### 1.4 场效应管的个性

##### 1.5 电路中的FET

##### 1.6 场效应管模块

1.6.1 模块的优势

1.6.2 模块的基本结构和一般特征

1.6.3 模块的常见种类:Module、IPM、PIM

1.6.4 MCM、SIP/SOP

1.6.5 板级封装

##### 1.7 场效应管的发展近况

1.7.1 小型化封装

1.7.2 低功耗趋势

1.7.3 低电压规格趋势

#### 第2章 实践初步

##### 2.1 认识电路中的VMOS

##### 2.2 用万用表简单判别FET

2.2.1 一般原则与适用范围

2.2.2 根据外形和型号判别FET的类型和主要技术规格

2.2.3 用万用表判别VMOS的引脚和好坏

2.2.4 用万用表判别JFET的引脚

## <<场效应管基础与应用实务>>

### 2.3 花10元钱做两个FET的简单实验

2.3.1 VMOS实验:工频同步整流电路

2.3.2 JFET实验:甲类耳放

### 2.4 为避免在电路实验中炸管准备一些简单的工具

2.4.1 用接触式调压器构建实验电源

2.4.2 为驱动电路和控制电路准备单独的直流电源

2.4.3 电炉丝,方便易用的假负载与小阻值的大功率电阻

## 第3章 VMOS的技术参数

### 3.1 极限参数:VDD、 ID、 PD、 SOA、 TA

3.1.1 电压规格:VDD、 VDS、 BVDD、 V(BR)DSS

3.1.2 电流规格:ID及其IDP、 IDM

3.1.3 温度参数:TJ、 TC、 TA、 Tch、 TSTG、 TL

3.1.4 功率规格:PD、 Ptot、 IDR、 IS

3.1.5 SOA

3.1.6 SOA的实际意义

3.1.7 EA、 EAR、 EAS、 IAR、 dV/dt

3.1.8 极限参数的一般应用:降额因素

### 3.2 热传导参数:R<sub>JC</sub>、 R<sub>CS</sub>、 R<sub>JA</sub>、 R<sub>JCD</sub>、 R<sub>CA</sub>

3.2.1 定义

3.2.2 热欧姆定律

### 3.3 电参数

3.3.1 通态电阻:R<sub>DSON</sub>

3.3.2 跨导:g<sub>fs</sub>、 |Y<sub>fs</sub>|、 g<sub>m</sub>

3.3.3 结电容C<sub>gd</sub>、 C<sub>gs</sub>、 C<sub>ds</sub>与分布参数C<sub>iss</sub>、 C<sub>rss</sub>、 C<sub>oss</sub>

3.3.4 开关参数ton、 td(on)、 tr、 toff、 td(off)、 tf

3.3.5 栅电荷Q<sub>g</sub>、 Q<sub>gs</sub>、 Q<sub>gd</sub>

3.3.6 体二极管的技术参数V<sub>SD</sub>、 I<sub>S</sub>、 trr、 Q<sub>rr</sub>、 ISM、 IRRM

3.3.7 技术手册中的其他电参数

## 第4章 JFET的技术参数

### 4.1 小功率JFET的技术参数

4.1.1 小功率JFET

4.1.2 小功率JFET技术参数概览

4.1.3 小功率JFET部分技术参数概述

### 4.2 功率JFET的技术参数

4.2.1 用于射频功率放大的功率JFET

4.2.2 VFET的技术参数

## 第5章 基本电路

### 5.1 场效应管放大器的仿真模型

### 5.2 电压放大器的分类

### 5.3 功率放大器与工作点

5.3.1 A类、 AB类、 D类、 C类及其他

5.3.2 晶体管的工作点

5.3.3 基本电路形式

### 5.4 电路拓扑的基本类型

5.4.1 全桥(H桥)

5.4.2 半桥

5.4.3 无处不在的推挽

## <<场效应管基础与应用实务>>

- 5.4.4 Totem-Pole(图腾柱),桥接
- 5.4.5 单管
- 5.4.6 三相桥
- 5.5 模块内部的等效电路
- 5.6 开关电源的常见类型
  - 5.6.1 开关电源的一般分类
  - 5.6.2 电感式开关电源的一般原理
  - 5.6.3 电感的工作模式:CCM与DCM
  - 5.6.4 AC-DC与DC-DC开关电源
  - 5.6.5 Charge Pump(电荷泵)
- 5.7 隔离型DC-DC开关电源的常见电路拓扑
  - 5.7.1 Forward(正激)拓扑
  - 5.7.2 Flyback(反激)拓扑,RCC
  - 5.7.3 Half Bridge(半桥)拓扑,LLC(HB-LLC)
  - 5.7.4 Push-Pull(推挽)拓扑,Royer
  - 5.7.5 Full Bridge(全桥)拓扑
  - 5.7.6 Dual Switch Forward(双管正激)拓扑
  - 5.7.7 Active Clamp(有源钳位)拓扑
- 5.8 隔离型开关电源中的变压器
  - 5.8.1 变压器的一般分析方法——磁路
  - 5.8.2 理想的变压器
  - 5.8.3 实际的变压器,励磁电感
  - 5.8.4 实际变压器的漏感
  - 5.8.5 实际变压器的功耗
- 5.9?非隔离型DC-DC开关电源的常见电路拓扑
  - 5.9.1 Boost(升压)拓扑
  - 5.9.2 Buck(降压),斩波
  - 5.9.3 Buck-boost(升-降压)拓扑
  - 5.9.4 Cuk(丘克)、Cuk
  - 5.9.5 SEPIC
  - 5.9.6 Zeta
  - 5.9.7 Sync Buck(同步降压)拓扑,同步整流
  - 5.9.8 Multi-Phase Sync Buck(多相同步降压)拓扑
  - 5.9.9 Split-Pi(Boost-Buck)
- 5.10 软开关
  - 5.10.1 软开关
  - 5.10.2 突波吸收
  - 5.10.3 突波的抑制方法
  - 5.10.4 突波吸收电?
- 5.11 多电平变换
  - 5.11.1 多电平变换的常见拓扑类型
  - 5.11.2 多电平变换拓扑的基本构成与特点
  - 5.11.3 多电平变换拓扑的基本驱动方法
- 5.12 VMOS的驱动
  - 5.12.1 VMOS的开通与关断
  - 5.12.2 直接驱动VMOS
  - 5.12.3 不隔离的高边驱动

## <<场效应管基础与应用实务>>

- 5.12.4 棚极驱动的优化
- 5.12.5 棚极的隔离驱动
- 5.12.6 集成化的棚极驱动器件
- 5.13 VMOS的串联与并联
  - 5.13.1 VMOS的并联
  - 5.13.2 VMOS的串联

### 第6章 范例?路

- 6.1 基于双栅极MOSFET的广播调谐器高频头
    - 6.1.1 简介
    - 6.1.2 CT-7000的高频头电路
  - 6.2 给大功率D类功放供电的开关电源
    - 6.2.1 简介
    - 6.2.2 电路架构
    - 6.2.3 主开关电源的AC-DC部分
    - 6.2.4 主开关电源的DC-DC部分
    - 6.2.5 副开关电源
  - 6.3 全分立元件的UCD大功率D类功放
    - 6.3.1 UCD功放电路
    - 6.3.2 原理概述
    - 6.3.3 电路工作条件与元器件的选择
  - 6.4 CCFL背光电源
    - 6.4.1 LCD、CCFL、LCD显示面板、CCFL逆变电源
    - 6.4.2 19英寸LCD显示面板的CCFL逆变电源
    - 6.4.3 输入输出特性,灯管决定逆变电源的基本技术规格
    - 6.4.4 FAN7311
    - 6.4.5 FAN7311的主要工作参数
    - 6.4.6 触发调光与线性调光
    - 6.4.7 灯管的保护
    - 6.4.8 谐振
  - 6.5 电动自行车充电器
    - 6.5.1 电路原理
    - 6.5.2 UC3842
    - 6.5.3 功率开关管STP9NK90Z
    - 6.5.4 二极管
- 附录1 缩略语  
附录2 VMOS技术参数符号简表  
附录3 常见电荷泵IC  
参考文献

## <<场效应管基础与应用实务>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>